



S BRUKSANVISNING
FIN KÄYTTÖOHJEET
DK BRUGSANVISNING
N BRUKSANVISNING
D GEBRAUCHSANWEISUNG
F MANUEL D'UTILISATION
NL GEBRUIKSAANWIJZING
GB INSTRUCTIONS FOR USE
E INSTRUCCIONES DE USO
I ISTRUZIONI PER L'USO



D534TR
DELTA 4HK BS SIDE 51CM
TORNADO

8211-0225-03

51 S
51 SE

TERÄN VAIHTAMINEN

Käytä suojaakäsineitä terien vaihdon aikana välttääksesi viillohaavoja.



Tylsität tai vioituneet terät repivat ruohon ja jättävät nummikon leikkukunni jäljelle ruman näköiseksi. Uudeh hyvin teroitettu terät katkaisevat ruohon leikkamalla. Se näyttää viirellä ja raikkaalta leikkun jälkeenkin.

Tarkista aina terä törnäyksen jälkeen. Irrota aina tuotuun osat valhattavasta. Käytä aina alkuperäisvarasasia.

Terän vaihtamiseksi lösääruvi. Asenna uusi terä sitten, että mestetty STIGA-logo tullee teräkinnikseen paini (ei ruohoon paini). Asenna aluslevy ja ruuvi takaisin paikoilleen. Kiristysmomentti 40 Nm.

Terän vaihdon yhteydessä on myös teräpultti vahdettava.

Takuu ei koske terävalainkoja, teräkinnikkeitä tai pääleiposta aiheutuvista moottorivikoja. Käytä terän, teräfistukan ja teräpultin vahdossa aina alkuperäisiä varasasia. Muut kuin alkuperäiset varasat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka ne sopisivatkin koneeseen.

TERÄN TEROTITUS

Mahdollinen teroitus on suorittettava märkähiontona kovasinta tai hiontakivéä käyttiin.

Terä ei turvallisuussysteemistä saa hioa liomalaialla. Lian kohde lämpötila voi haittaa terästä.

Terä on hiomisen jälkeen tasapainotettava tärinävarioiden välttämiseksi (kuva 22).

**SÄILYTTÄMINEN****TALVISÄILYTYS**

Tyhjiennä poltoainesaliloja. Käymistä mootori ja anna sen käydä, kunnes se pysähtyy. Bensinillä ei saa pitää saliossa kuukautta pitempään aikaa. Nosta leikkurin pystyn ja kierrä pois sytytystulppa. Kaada ruokaliskallinen moottoriöljyä tulip-paikkaan. Vedä hitaasti käymistyskauvasta niin ettei öljy jakautuu sylinterrässä. Kierrä sytytystulppa pakalleen.

Puhdistaa leikkuri huollettisesti ja säilytä se sisällä kuivassa paikassa.

Terän vaihtamiseksi lösääruvi. Asenna uusi terä sitten, että mestetty STIGA-logo tullee teräkinnikseen paini (ei ruohoon paini). Asenna aluslevy ja ruuvi takaisin paikoilleen. Kiristysmomentti 40 Nm.

Terän vaihdon yhteydessä on myös teräpultti vahdettava.

Takuu ei koske terävalainkoja, teräkinnikkeitä tai pääleiposta aiheutuvista moottorivikoja. Käytä terän, teräfistukan ja teräpultin vahdossa aina alkuperäisiä varasasia. Muut kuin alkuperäiset varasat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikka ne sopisivatkin koneeseen.

TERÄN TEROTITUS

Mahdollinen teroitus on suorittettava märkähiontona kovasinta tai hiontakivéä käyttiin.

Terä ei turvallisuussysteemistä saa hioa liomalaialla. Lian kohde lämpötila voi haittaa terästä.

Terä on hiomisen jälkeen tasapainotettava tärinävarioiden välttämiseksi (kuva 22).

**BRUG AF REDSKABET****SYMBOLER**

Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen.

Symbolene betyder:



Advarsel! Læs brugsanvisningen og sikkerhedsmanualen før brug af maskinen.



Nota! Hold uvedkommende væk. Pas på udkastede genstande.



Advarsel! Sæt ikke hænder eller fodder ind under skyldet, når maskinen er i gang.



Advarsel! Tag tændrøskablet af tændrøret for nogen reparation af maskinen påbegyndes.

**VIGTIGT**

Visse modeller er uden gasregulering. Motoren omdrejningstal er indstillet, så motoren arbejder optimalt, og udstødningsgassen minimeres.

MONTERING

UDKASTERSKÆRM

Maskinen må under ingen omstændigheder startes, uden at udkasterskærmen er monteret. Hvis ikke udkasterskærmen er monteret, kan den monteres på maskinen, kan sten og andre løse genstande blive kastet ud af den roterende kniv.

Monter udkasterskærmen i hullet på chassisset med to motrikker. Spænd motrikkerne godt (fig. 1).

STYRET

Så styrets overdel op og spænd låsbelønne (fig.2). Styrets højde kan indstilles i 3 positioner.

1. Stil plænegrillipperen på en plan og fast mark.

Start den ikke i højt græs.

BRUG AF REDSKABET**FØR START**

PÅFYLD KRUMTAPHUSSET MED OLIE

Plænegrillipperen leveres uden olie i motorens krumtaphus. Motorens krumtaphus skal fyldes med olie, inden motoren startes første gang.

Fjern oliemåleren (fig.3-4). Fyld motorens gearkasse med 0,6 liter olie af god kvalitet (serviceklasse SE, SF eller SG). Brug SAE 30 eller SAE 10W-30 olie.

Fyld op til marken "FULL" på olieplinden. Fyld ikke for meget olie.

KONTROLLER OLIVENIVEAUET

Kontroller altid for brug, at oliveniveauer står mellem "FULL" og "ADD" på olieplinden. Klipperen skal så vandret ved kontrollen.

Løsn olieplinden og tor den af (fig.3-4). Før den helt ned og skru den fast. Skru den derefter los og træk den op igen. Afslas oliveniveauer. Hvis niveauer el lavt, fyldes der olie på op til "FULL" markeringen.

FYLD BENZINTANKEN

Påfyld benzin inden motoren startes.

KONTROLLER ALDRIG FJERN OG TÆND BENZINTANKEN

Læget til benzintankken må aldri fjernes og benzin påfyldes, medens motoren er i gang eller når den stadigvæk er varm.

Fyld aldri benzintanken helt op. Lad der være lidt plads, således at benzin'en, om nødvendigt, kan udvides sig.

Anvend aldrig blyfri benzin. Olieblændet 2-taktsbenzin må ikke anvendes.

OBS! Tank på, at benzin er en farlig være; køb ikke mere benzin end det, der skal bruges inden for 30 dage.

START AF MOTOR

Hold hænder og fodder på afstand af den/de roterende kniv/knive. Hænder eller fodder må aldrig sættes ind under plænegrillipperen eller i udkaståbningen, når motoren er i gang.

1. Stil plænegrillipperen på en plan og fast mark.

Start den ikke i højt græs.



2. Sørg for at tandvorskablen er tilsluttet tandtøret.

3. Er planeklipperen forsynet med gasregulering, stilles gasreguleringen **N** på fuld gas (fig 7).

4. Ved start af kold motor: Tryk pumpelæseren (Primeren) godt ind 3-9 gange (fig 5,6).

Ved start af varm motor er det ikke nødvendigt at trykke pumpelæseren (Primeren) ind. Hvis motoren standser på grund af brennstofmangel, fyldes der ny brennstof på og trykkes ind på pumpelæseren 3-9 gange.

5. Tryk Start/Stop bojlen **H** ind mod styret. OBS! Start/Stop-bojlen **H** skal være trykket ind for at motoren ikke skal standse (fig 7).

6. Grib fat om starthåndtaget og start motoren ved at trekke hurtigt i startnøglen.

7. For at opnå det bedste klippesresultat skal motoren altid køres på fuldt omdrejningsstal.

KLIPPEHØJDE

A Sluk for motoren, inden klippehøjden indstilles.

Klippehøjden må ikke være så lav, at kniven/kniven kommer i berøring med ujævnheder i planen.

Undgå klipping når græsset er vådt. Græsset sætter sig lettere fast under klipperkappen, og resultatet bliver dårligere.

Klipperen er udstyret med et håndtag for indstilling af klippehøjden. Træk håndtaget udad og indstil klippehøjden i en af de 8 stillinger, som passer bedst til Din græsplane (fig 8).

VEDLIGEHOLDELSE

A Der må ikke udføres service på motoren eller planeklipperen, hvis ikke motoren er standset og tandvorskablen trukket af tandtøret.

Stands motoren og træk tandvorskablen af, hvis planeklipperen skal løftes. f.eks. ved transport.

Hvis maskinen skal holdes, skal brendstoftankens tommes og motorens tandtør holder opad.

RENGØRING

Efter hver klipping bør klipperen gøres ren. Specielt vigtigt er undersiden af klippekappen. Spul den ren med havestangen. Så holder klipperen længere og fungerer bedre.

OBS! Højtryksrens bør ikke anvendes. Hvis græsset har torret hurtigt, kan kappen skræbes ren. Om nødvendigt kan undersiden påføres malning for at undgå rustskader.

STOP AF MOTOR

A Motoren kan være meget varm ligeførstandsnings. Undgå atøre ved lyddæmper, cylinder eller køleflimner, efter som der ellers kan opstå forbrændingskilder.

- Slip Start/Stop-bojlen **H** for at standse motoren (fig 7). Denne bølle må ikke sættes ud af funktion (f.eks. ved at holde den fast i positionen, hvor den er trykket ind mod styret), idet motoren så ikke kan standse.
- Hvis planeklipperen lades uden opsyn skal tandvorskablen fjernes fra tandtøret.

Børst eller bles tandhjulet og tandhulskransenrene for græs og snavs (fig 9). Monter hjulet igen.

BESKYTTELSESGITTER

Rengør beskyttelsesgitteret F for græs og snavs hver gang. Klipperen har været i brug, så motorskader på grund af overophedning kan undgås (fig 10,11).

KØLESYSTEMET

Motoren er luftkølet. Græs og snavs kan tilstoppe kølesystemet og skade motoren. Mindst én gang pr. sæson eller hver 100. driftstunde skal kølesystemet rengøres. Rengør oftere, hvis græsset er tørt.

VEDLIGEHOLDELSE

A Der må ikke udføres service på motoren eller planeklipperen, hvis ikke motoren er standset og tandvorskablen trukket af tandtøret.

På Quattro-motoren bliver bøltenne **A** lettere tilgangelige, hvis motorkappen først skrues af. Tændseglert og rengør det markerede område (fig 13).

SMØRING

Indtil på laveste klippehøjde. Løsn skruerne og afmonter transmissionskassen. Smør drivakslen ved plastbosningen med olie/oliespray mindst én gang pr. sæson (fig 14).

OLIESKIFT

Indtil på laveste klippehøjde. Løsn skruerne og afmonter transmissionskassen. Smør drivakslen ved plastbosningen med olie/oliespray mindst én gang pr. sæson (fig 14).

A Udskift olie når motoren er varm og benzin tanken tom. Vær forsigtig ved at taptning, efter som olien er varm. Dette er for at undgå brandskader.

Sæt olie forst gang efter 5 timers kørsel, derefter hver 50. driftstunde eller én gang pr. sæson. Fjern oliepinden og lad olien løbe ud i et kar (fig 15,16). Pas på gresplænen.

Fyld ny olie på. Brug SAE 30 eller SAE 10W-30 olie. Krumtaphuset rummer ca. 0,6 liter olie. Fyld op indtil olien når op til "FULL" markeringen på oliepinden. Påfyld ikke for meget olie.

LUFTFILTER

Et snavsets og tilslæppet luftfilter formindsker motoreffekten og forverger motorslægten. Rengør filteret hver tredje måned eller hvert 25. køretime altså efter hvilket der indtræffer først. Oftere hvis motoren arbejder på støvet terræn.

Briggs & Stratton Quattro: Demonter luftfilteret forsigtigt, således at intet snavs falder ned i karburatoren (fig 17). Tag skumplastikfilteret ud og vask det i flydende opvaskemiddel og vand. Tør filteret. Hæld lidt olie på filteret og vrid det på monteren igen. Skift luftfilteret.

Briggs & Stratton Quantum: Skru bøllen los og fåfæld læget til luftfilteret ned. Tag forsigtigt filterindsatsten ud (fig 18). Banks den mod en plan flasnesat. Skift filterindsatsten ud, hvis den stadig er snavsets.

TÆNDRØR

A Man skal aldrig undersøge om der kommer gnister ved at fjerne tændrøret eller tandvorskablen. Brug en godkendt testter.

TÆNDRØR

Rengør tændrøret med jævne mellemrum (for hver 100. køretime). Bring en silhovste til rengøringen. Indstil den rigtige elektrodeafstand 0,75 mm (fig 19). Skift tændrøret ud, hvis elektroderne er alvorlig brandende, eller hvis tændrøret er beskadiget. Motorfabrikantene anbefaler følgende:

Til Briggs & Stratton motorer bør anvendes Champion (RJ19LM) eller lignende tændrøret. Indstil den rigtige elektrodeafstand 0,75 mm (fig 19).

A Justering af tændrøret er afhængig af hvilken tændrørskabel er monteret. Hvis drevet ikke kan kobles til eller fra, kan det være tændrørskablen, som skal justeres.

Juster på følgende måde (fig 20):
1. Indstil på laveste klippehøjde. Løsn skruerne og afmonter transmissionskassen.

A JUSTERING AF KOBLINGSKABEL
Hvis drevet ikke kan kobles til eller fra, kan det være kablingsskablen, som skal justeres.

2. Tryk Start/Stop-koblen ind. Stil kablingen i position (a) og rul plæneclipperen frem, indtil forhjulene læser.

3. I denne position skal trækfjederen **J** være ca. 9 mm længere, end når der er koblet ud. Dette er for at give tilstrækkelig læskraft i transmissionen.

4. Hvis fjederen ikke forlænges tilstrækkeligt, justeres der ved hjælp af skruenjen **K**.

5. Løsn forst læsemotrikernen **L** og juster derefter skruenjen **K**.

6. Efter justering kontrolleres det, at drevet kobles ud. Indkoblet stilling skal der være en smule spil i koblingen.



2. Sørg for at tandvorskablen er tilsluttet tandtøret.

3. Er planeklipperen forsynet med gasregulering, stilles gasreguleringen **N** på fuld gas (fig 7). Denne bølle må ikke sættes ud af funktion (f.eks. ved at holde den fast i positionen, hvor den er trykket ind mod styret), idet motoren så ikke kan standse.

4. Ved start af kold motor: Tryk pumpelæseren (Primeren) godt ind 3-9 gange (fig 5,6).

Ved start af varm motor er det ikke nødvendigt at trykke pumpelæseren (Primeren) ind. Hvis motoren standser på grund af brennstofmangel, fyldes der ny brennstof på og trykkes ind på pumpelæseren 3-9 gange.

5. Tryk Start/Stop-bojlen **H** ind mod styret. OBS! Start/Stop-bojlen **H** skal være trykket ind for at motoren ikke skal standse (fig 7).

6. Grib fat om starthåndtaget og start motoren ved at trekke hurtigt i startnøglen.

7. For at opnå det bedste klippesresultat skal motoren altid køres på fuldt omdrejningsstal.

Briggs & Stratton Quattro: Demonter luftfilteret forsigtigt, således at intet snavs falder ned i karburatoren (fig 17). Tag skumplastikfilteret ud og vask det i flydende opvaskemiddel og vand. Tør filteret. Hæld lidt olie på filteret og vrid det på monteren igen. Skift luftfilteret.

Briggs & Stratton Quantum: Skru bøllen los og fåfæld læget til luftfilteret ned. Tag forsigtigt filterindsatsten ud (fig 18). Banks den mod en plan flasnesat. Skift filterindsatsten ud, hvis den stadig er snavsets.

TÆNDRØR

A Man skal aldrig undersøge om der kommer gnister ved at fjerne tændrøret eller tandvorskablen. Brug en godkendt testter.

TÆNDRØR

Rengør tændrøret med jævne mellemrum (for hver 100. køretime). Bring en silhovste til rengøringen. Indstil den rigtige elektrodeafstand 0,75 mm (fig 19).

A Justering af tændrøret er afhængig af hvilken tændrørskabel er monteret. Hvis drevet ikke kan kobles til eller fra, kan det være kablingsskablen, som skal justeres.

Juster på følgende måde (fig 20):
1. Indstil på laveste klippehøjde. Løsn skruerne og afmonter transmissionskassen.

A JUSTERING AF KOBLINGSKABEL
Hvis drevet ikke kan kobles til eller fra, kan det være kablingsskablen, som skal justeres.

2. Tryk Start/Stop-koblen ind. Stil kablingen i position (a) og rul plæneclipperen frem, indtil forhjulene læser.

3. I denne position skal trækfjederen **J** være ca. 9 mm længere, end når der er koblet ud. Dette er for at give tilstrækkelig læskraft i transmissionen.

4. Hvis fjederen ikke forlænges tilstrækkeligt, justeres der ved hjælp af skruenjen **K**.

5. Løsn forst læsemotrikernen **L** og juster derefter skruenjen **K**.

6. Efter justering kontrolleres det, at drevet kobles ud. Indkoblet stilling skal der være en smule spil i koblingen.



DANSK

UDSKIFTNING AF KNIV

Anvend beskytelseshandsker ved udskiftning af kniv/knivhæld, så de undgår at skære hænderne.



Slove og beskadigede knive riber græsset over og giver planen et grått udseende efter klipningen. Nye, velstibede knive skærer græsset af. Det ser grønt og frisk ud også efter klipningen.

Kontroller altid kniven efter en påkørsel. **Fjern først tændrørskabet.** Hvis knivsystemet er beskadiget skal defekte dele udskiftes. Anvend altid originale reservedele.

For at skifte kniv, løsnes skruen. Monter den nye kniv, så det udstansede STIGA-logo vender opad mod knivræset (ikke mod græsset). Monter skiven og skruen igen. Spænd skruen godt (fig 21).

Tilspændingsmoment 40 Nm.

Ved udskiftning af knive bør også knivhælden udskiftes.

Garantien dækker ikke beskadigede knive samt knivholderne og bukkede knutepakslar. Dette kan ske ved påkørsel af sten eller lignende hårdt gennemtandte.

Bug altid originale reservedele ved udskiftning af kniv, knivstøtte og knivbolt. Originalne reservedele kan medføre risici, selvom de passer på maskinen.

SLIBNING AF KNIV

Eventuel slibning skal udføres som vådslibning på en hyresse- eller stibeslen.

Af sikkerhedsensyn må kniven ikke slibes på en smergeskive. For høj temperatur kan medføre, at kniven bliver sprudt.

Hvis kniven slibes, skal den afbalanceres bagefter for at undgå vibrationskilder (fig 22).



OPBEVARING

VINTEROPBEVARING

Tøm benzintanken. Start motoren og lad den bruge den resterende benzin til den stopper. Benzin bør ikke henstå i benzintanken mere end max 1 måned. Tændrøret fjernes, og plænklipperen løftes op således at ca. 1 spiseske motorolie kan hældes igennem tandrørsåbningen. Træk derefter i startlåndtaget, ikke for hurtigt, således at olien bliver fordelt i cylindren, monter derefter tændrøret igen. Rengør plænklipperen overalt og opbevar den et tørt sted.

Rengør plænklipperen overalt og opbevar den et tørt sted.

Efter at have udskiftet knivhælden skal man tørste, at den er monteret korrekt. Monter den nye kniv, så det udstansede STIGA-logo vender opad mod knivræset (ikke mod græsset). Monter skiven og skruen igen. Spænd skruen godt (fig 21).

Tilspændingsmoment 40 Nm.

Ved udskiftning af knive bør også knivhælden udskiftes.

Garantien dækker ikke beskadigede knive samt knivholderne og bukkede knutepakslar. Dette kan ske ved påkørsel af sten eller lignende hårdt gennemtandte.

Bug altid originale reservedele ved udskiftning af kniv, knivstøtte og knivbolt. Originalne reservedele kan medføre risici, selvom de passer på maskinen.

MONTERING

UTKASTSKJERMEN

Enkelte modeller har ikke gasregulering. Motorens turall er instillet slik at motoren arbeider optimalt og avgassene minimeres.

SLIBNING

Eventuel slibning skal udføres som vådslibning på en hyresse- eller stibeslen.

Af sikkerhedsensyn må kniven ikke slibes på en smergeskive. For høj temperatur kan medføre, at kniven bliver sprudt.

Hvis kniven slibes, skal den afbalanceres bagefter for at undgå vibrationskilder (fig 22).




NORSK

BRUK AV REDSKAPET

FØR START

FYLLE VEIVHUSSET MED OLJE


Gressklipperen leveres uten olje i motorveivhuskassen. Motorveivhuskassen må fyldes med olje før motoren startes første gangen.




Tå bort oljepinnen (fig 3/4). Fyll motoren veivhus med 0,6 liter olje av god kvalitet (serviceklasse SE, SF eller SG). Bruk SAE 30 eller SAE 10W-30 olje. Fyll på inntil oljenivået nær "FULL" på oljepinnen. Fyll ikke på for mye olje.

KONTROLLER OLJENIVÅET


Hver gang du skal bruke gressklipperen må du først kontrollere at oljenivået er mellom "FULL" og "ADD" på oljepinnen. Klipperen skal stå vannrett.




Advarsel! Hold høye tilskure. Se opp for utkastede genstander.



Advarsel! For aldrin hånd eller fot under dekslet mens maskinen er i gang.



Advarsel! Før man starter reparasjonsarbeider, må templugkablene tas ut av templuggen.



Advarsel! Før man starter reparasjonsarbeider, må templugkablene tas ut av templuggen.


VIKTIG

Fyll drivstoffet før motoren startes. Ta adri av tanklokket eller fyll bensin mens motoren er i gang eller fremdeles er varm.



Fyll aldri bensintanken helt full. La det bli et lite rom til overs, så bensinen, om nødvendig, kan ekspandere.

Bruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblanding 2-taktsbensin må ikke brukes.



OBS! Husk at bensin er en farlig vært. Kjøp ikke mer bensin enn du bruker i løpet av 30 dager.

START AV MOTOREN

Hold hender og fotter borte fra den roterende handen eller foten inn under knivdekslet etter innstillingen. Stikk aldri kniven i gressutkastet mens motoren er i gang.

STYR

1. Still gressklipperen på plant og fast underlag.
2. Start ikke i høy grøss.
3. Pust at templingkabelen er tilkoplet templingen.