

Monteringsvejledning for standard gårdspladsrive.

1. Der skal bores 4 huller i bagpladen på traktoren med et 8-8,5 mm bor, brug gaffeltrækkets monterings-plade som skabelon. Gaffeltrækkets monteringsplade monteres på traktorens bagplade med 4 stk. sætskruer 8 x 25 mm, fjederskive og møtrik, med dobbelt huller på u-profil nederst.
2. Gaffeltrækket monteres på monteringspladen med 2 sætskruer stk. 8 x 45 mm, fjederskive og møtrik, i vandret stilling
3. Rivefjedrene monteres på riverammen med 15 stk. bræddebolte 8 x 20 mm, fjederskive og møtrik.
4. Stangen for kontravægten monteres på riverammen med 1 stk. sætskrue 8 x 25 mm, fjederskive og møtrik, derefter monteres kontravægten på vægtstangen med 1 stk. sætskrue 8 x 25 mm.
5. Løftehåndtaget monteres i røret på riverammen.
6. Ophænget monteres på riverammen, i profilrør med højdejusteringshuller, med splitbolt og hårnålesplit, således at trækket vender fremad mod traktor.
7. Riven monteres nu mellem gaflerne i gaffeltrækket med splitbolt og hårnålesplit.

