




POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
1,1	4	455274	HJULAFDÆKNING	WHEEL COVER
1,2	4	450845	BØS	I/T
1,3	8	455275	KUGLELEJE	BALL BEARING
1,4	2	455276	8-TOMMER GUMMIBELAGTE HJUL	8-INCH RUBBER-COATED WHEELS
1,5	4	455229	BØLGESKIVE	WAVE WASHER
1,6	1	455277	FORBINDELSSESSTANG (FORAN)	FRONT CONNECTING ROD
1,7	2	455231	LÅSEMØTRIK	ANTI-LOOSENING NUT
1,8	3	455278	AKSELTRYKPLADE	AXLE PRESSURE PLATE
1,9	26	450870	SKRUE	SCREW
1.10	1	455279	FORAKSEL	FRONT AXLE
1.11	1	454727	SPLIT	SPLIT PIN
1.12	1	450856	SKIVE	WASHER
1.13	1	455280	JUSTERINGSSTANGHOLDER	ADJUSTMENT ROD SEAT
1.14	1	455281	JUSTERINGSARMSFJEDER	ADJUSTMENT LEVER SPRING
1.15	1	455282	JUSTERINGSSTANG	ADJUSTMENT ROD
1.16	1	450860	HÅNDTAG	HEIGHTEN HAND SHANK
1.17	1	450859	SKRUE	LARGE FLAT HEAD SCREW
1.18	26	450810	SKRUE	SCREW
1.19	2	450855	PRESSPLADE	AXLE PRESSING PLATE
1.20	1	450861	BØS	I/T
1.21	1	455283	BAGESTE FORBINDELSSESSTANG	REAR CONNECTING ROD
1.22	1	455236	SEKSKANTET FLANGEBOLT	HEXAGONAL FLANGE BOLT
1.23	2	455284	10-TOMMER GUMMIBELAGTE HJUL	10-INCH RUBBER-COATED WHEELS
1.24	2	455285	SIDEHJULSAFDÆKNING	SIDE WHEEL COVER
1.25	1	455286	BAGAKSEL	REAR AXLE
1.26	4	455238	LÅSERING (YDER)	JUMP RING (OUTER)
1.27	1	455287	VENSTRE UDGANGSGEARSAMLING L	LEFT OUTPUT GEAR ASSEMBLY L
1.28	2	455288	CYLINDRISK PIN	CYLINDRICAL PIN
1.29	2	455240	R8RS-LEJE	R8RS BEARING
1.30	2	455289	AKSELBØSNING TIL SELVKØRENDE AKTUATOR	SELF-PROPELLED ACTUATOR SHAFT SLEEVE
1.31	1	455290	BAGAKSEL-TRYKPLADE – VENSTRE	REAR AXLE PRESSURE PLATE - LEFT
1.32	1	455291	SELVKØRENDE ENHED	SELF-PROPELLED DEVICE
1.33	1	455292	BAGAKSEL-TRYKPLADE – HØJRE	REAR AXLE PRESSURE PLATE - RIGHT
1.34	1	455293	HØJRE UDGANGSGEARSAMLING R	RIGHT OUTPUT GEAR ASSEMBLY R
1.35	1	455294	BAGDÆKSELAKSEL	REAR COVER SHAFT
1.36	2	455213	RING	JUMP RING
1.37	1	455295	TORSIONSFJEDER TIL BAGDÆKSEL	REAR COVER TORSION SPRING
1.38	1	455296	BAGDÆKSEL	BACK COVER
1.39	2	455297	TAPSKAFT TIL SKUBBESTANG	PUSH ROD PIN SHAFT
1.40	2	455298	AF-TANDET KOMPRESSIONSFJEDER	DE-TOOTHED COMPRESSION SPRING
1.41	2	455299	INDRE JUSTERINGSBLOK	INNER ADJUSTMENT BLOCK

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
1.42	1	455300	VENSTRE ARMLÆNSBESLAG	LEFT ARMREST BRACKET
1.43	1	455301	MIKROKONTAKT	MICROSWITCH
1.44	1	455302	SKIVE	WASHER
1.45	1	455303	NEDRE CAM-STANG	LOWER CAM ROD
1.46	1	455304	ØVRE CAM-STANG	UPPER CAM ROD
1.47	1	455305	HØJRE ARMLÆNSBESLAG	RIGHT ARMREST BRACKET
1.48	1	455306	FASTGØRELSESPLADE TIL SPÆNDFJEDER	TENSION SPRING FIXED PLATE
1.49	1	455307	LØFTESPÆNDFJEDER	RAISE THE TENSION SPRING
1.50	1	455308	CHASSIS	CHASSIS
1.51	1	455309	SIDEAFDÆKNING	SIDE COVER
1.52	1	455310	SIDERÆKKE-DREJEAKSEL	SIDE-ROW ROTATING SHAFT
1.53	2	455243	ÅBEN LÅSERING 5	OPEN RETAINING RING 5
1.54	1	455311	TORSIONSFJEDER TIL SIDEAFDÆKNING	SIDE COVER TORSION SPRING
1.55	1	455312	SIDERÆKKE	SIDE ROW
1.56	1	450816	PLADE	PRESSING PLATE
1.57	1	455313	KAMRIVE	COMB RAKE
1.58	1	455314	BUNDPLADE	BASE PLATE
1.59	1	455315	R-TYPE LEDNINGSKLEMME	R-TYPE WIRE CLAMP
1.60	1	450812	DOBBEL HANSTIK	DOUBLE HOLE MALE TERMINAL SLEEVE
1.61	2	450836	HANSTIK TERMINAL	MALE TERMINAL
1.62	8	450870	SKRUE	SCREW
1.63	1	455316	SKIVE	WASHER
1.64	4	455246	SKRUE	SCREW
1.65	4	455247	LÅSEMØTRIK	ANTI-LOOSENING NUT
2.1	2	455248	FLANGELÅSEMØTRIK	FLANGE ANTI-LOOSENING NUT
2.2	1	455317	SKIVE TIL SKALERINGSPANEL	SCALE PANEL WASHER
2.3	1	455318	SKALERINGSPANEL	SCALE PANEL
2.4	2	455249	KRYDSSKRUE	CROSS SCREW
2.5	1	455319	ØVERSTE SKAL	UPPER SHELL
2.6	1	455320	KASSEHÅNDTAG	CASE HANDLE
2.7	6	450808	SKRUE	SCREW
2.8	34	450810	SKRUE	SCREW
2.9	4	450804	BESLAG ØVRE BATTERI	BATTERY PACK WITH BRACKET
2.10	4	450806	BESLAG NEDRE BATTERI	BATTERY PACK UNDER BRACKET
2.11	4	455321	INDSÆTNINGSSÆDE	INSERT SEAT
2.12	1	455322	DEKORATIONS DÆKSEL – VENSTRE	DECORATIVE COVER - LEFT
2.13	1	455323	NEDERSTE DÆKSEL TIL BATTERIRUM	LOWER COVER OF THE BATTERY COMPARTMENT
2.14	1	455324	DEKORATIONS DÆKSEL – HØJRE	DECORATIVE COVER - RIGHT
2.15	4	455316	SKIVE	WASHER
2.16	1	455302	SKIVE	WASHER
2.17	1	455325	MIKROKONTAKT	MICROSWITCH
2.18	1	455326	KOMPRESSIONSFJEDER TIL DREJEAKSEL	ROTATING SHAFT COMPRESSION SPRING

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
2.19	1	455327	TORSIONSFJEDER TIL DREJEAKSEL	ROTATING SHAFT TORSION SPRING
2.20	1	455328	DREJEAKSEL TIL GENNEMSIGTIGT DÆKSEL	TRANSPARENT COVER ROTATING SHAFT
2.21	1	455329	DREJEAKSELFORBINDELSSES DELE	ROTATING SHAFT CONNECTION PARTS
2.22	1	455330	BATTERIRUMAFDÆKNING	BATTERY COMPARTMENT COVER
2.23	1	450822	SIKKERHEDSNØGLE	SAFETY KEY
2.24	1	455331	REM	SLING
2.25	1	455332	GENNEMSIGTIGT DÆKSEL	TRANSPARENT COVER
2.26	1	455255	KULBØRSTELEDNING 1	CARBON BRUSH WIRE 1
2.27	2	455333	INTERN KABLING 3	INTERNAL WIRING 3
2.28	1	455334	INTERN KABLING 3	INTERNAL WIRING 3
2.29	1	455335	INTERN KABLING 5	INTERNAL WIRING 5
2.30	1	455336	INTERN KABLING 6	INTERNAL WIRING 6
2.31	5	454723	HANSTIK TERMINAL	MALE TERMINAL
3.1	1	455259	UNBRAKO-FLANGE SKRUE (SKRIDSIKKER)	HEXAGON SOCKET FLANGE ANTI-SLIP BOLT
3.2	1	455337	VINGESKIVE	BUTTERFLY GASKET
3.3	1	455338	KNIV	BLADE
3.4	1	450903	KNIVHOLDER	BLADE HOLDER
3.5	3	455260	SEKSKANTET FLANGEBOLT	HEXAGONAL FLANGE BOLT
3.6	6	455339	AFSTANDSHYLSTER TIL MOTORBASE	MOTOR BASE SPACER SLEEVE
3.7	1	455340	MOTORBASE	MOTOR BASE
3.8	3	452367	LÅSEMØTRIK	LOCKNUT
3.9	1	455341	BØRSTELØS MOTOR	BRUSHLESS MOTOR
3.10	4	455231	LÅSEMØTRIK	ANTI-LOOSENING NUT
3.11	4	455261	TO KOMBINATIONSSKRUER MED SKIVEHOVED (KR	TWO COMBINATION SCREWS OF DISK HEAD (CRO
3.12	1	455342	CONTROLLER (BØRSTELØS)	CONTROLLER (BRUSHLESS)
3.13	1	455343	CONTROLLER (SELVKØRENDE)	CONTROLLER (SELF-PROPELLED)
3.14	4	450810	SKRUE	SCREW
3.15	2	455263	LEDNINGSHÆTTE	WIRING CAP
3.16	1	455344	INTERN KABLING 1	INTERNAL WIRING 1
3.17	1	455345	INTERN KABLING 2	INTERNAL WIRING 2
3.18	1	455346	INTERN KABLING 4	INTERNAL WIRING 4
3.19	5	454713	HUNSTIK	FEMALE TERMINAL
3.20	2	450837	BØSNING	DOUBLE HOLE BUSHING
3.21	1	450842	HUNSTIK	SINGLE HOLE SOCKET SLEEVE
3.22	5	450813	HUNSTIK	FEMALE TERMINAL
4.1	4	450898	HÅNDTAG QUICK RELEASE	QUICK RELEASE WRENCH
4.2	4	450897	STIFT	SCREW PIN
4.3	4	450899	SKIVE	WASHER
4.4	1	455347	YDRE JUSTERINGSBLOK – VENSTRE	OUTER ADJUSTMENT BLOCK - LEFT
4.5	1	455348	YDRE JUSTERINGSBLOK – HØJRE	OUTER ADJUSTMENT BLOCK - RIGHT
4.6	1	455349	NEDRE SKUBBESTANG	LOWER PUSH ROD
4.7	2	455225	LEDNING HOLDER	WIRE TIE

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
4.8	2	455350	BOLT MED FIRKANTET HOVED	SQUARE DIAMETER HEAD BOLT
5.1	6	450870	SKRUE	SCREW
5.2	20	450810	SKRUE	SCREW
5.3	1	455351	VENSTRE DÆKSEL TIL SELVKØRENDE KONTAKTBO	THE LEFT COVER OF THE SELF-PROPELLED SWI
5.4	4	450885	SKRUE	3 IN 1 SCREW
5.5	1	450882	AFBRYDER	I/T
5.6	4	450886	MØTRIK	HEXAGON NUT
5.7	1	455352	MONTERINGSBASE TIL SELVKØRENDE KONTAKTBO	SELF-PROPELLED SWITCH BOX FIXING BASE
5.8	1	455353	PCB TIL HASTIGHEDSREGULERING (SELVKØREND	SELF-PROPELLED SPEED-REGULATING PCB
5.9	4	455267	SELVSKÆRENDE SKRUE MED KRYDSHOVED	CROSS-SHAPED SELF-TAPPING SCREW
5.10	1	455354	SÆDE TIL HASTIGHEDSUDLØSER	SPEED-REGULATING TRIGGER SEAT
5.11	1	455268	O-RING	O-RING
5.12	1	455355	HØJRE DÆKSEL TIL SELVKØRENDE KONTAKTBOKS	RIGHT COVER OF THE SELF-PROPELLED SWITCH
5.13	1	455356	HASTIGHEDSUDLØSER	SPEED-REGULATING TRIGGER
5.14	1	455357	KABELSAMLINGSENHED	WIRE HARNESS ASSEMBLY
5.15	1	455358	PCB TIL OPVÅGNING (SELVKØRENDE)	SELF-PROPELLED WAKE-UP PCB
5.16	1	455359	BASE TIL BATTERINIVEAUVISNING	BATTERY LEVEL DISPLAY BOARD BASE
5.17	1	455360	LABEL TIL SELVKØRENDE OPVÅGNING	SELF-PROPELLED WAKE-UP LABEL
5.18	1	455361	TRÆKSTANG TIL KONTAKT	SWITCH PULL ROD
5.19	2	455362	MONTERINGSBESLAG TIL SELVKØRENDE UDLØSER	SELF-PROPELLED TRIGGER MOUNT - OUTSIDE
5.20	2	455363	MONTERINGSBESLAG TIL SELVKØRENDE UDLØSER	SELF-PROPELLED TRIGGER MOUNT - INSIDE
5.21	1	455364	TORSIONSFJEDER TIL TRÆKSTANG (SELVKØREND	SELF-PROPELLED PULL ROD TORSION SPRING
5.22	1	455365	HOVEDUDLØSER (SELVKØRENDE)	SELF-PROPELLED MAIN TRIGGER
5.23	2	455366	TRYKPLADE TIL SELVKØRENDE UDLØSER	SELF-PROPELLED TRIGGER PRESSURE PLATE
5.24	1	455367	TRÆKSTANG (SELVKØRENDE)	SELF-PROPELLED PULL ROD
5.25	1	455368	HJÆLPEUDLØSER (SELVKØRENDE)	SELF-PROPELLED AUXILIARY TRIGGER
5.26	1	455369	SKUM	SPONGE
5.27	1	455370	ØVRE SKUBBESTANG	UPPER PUSH ROD
5.28	1	455371	VENSTRE SIDE AF HOVEDKONTAKTBOKS	LEFT OF THE MAIN SWITCH BOX
5.29	1	450889	KNAP	SWITCH UNLOCK BUTTON
5.30	1	450891	UDLØSER	THE MAIN TRIGGER
5.31	1	450892	FJEDER	MAIN TRIGGER PULL SPRING
5.32	1	450893	FJEDER	UNLOCK BUTTON SPRING
5.33	1	455372	HØJRE SIDE AF HOVEDKONTAKTBOKS	RIGHT SIDE OF THE MAIN SWITCH BOX

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
5.34	2	450890	MICRO SWITCH	DUAL MICRO SWITCH
5.35	1	455373	KABEL	CABLE
5.36	2	450816	PLADE	PRESSING PLATE
5.37	3	450836	HANSTIK TERMINAL	MALE TERMINAL
5.38	1	450812	DOBBEL HANSTIK	DOUBLE HOLE MALE TERMINAL SLEEVE
5.39	1	450814	SINGLE HANSTIK	SINGLE HOLE MALE TERMINAL SLEEVE
6.1	1	455374	GRÆSRAMME	GRASS FRAME
6.2	1	455375	OPSAMLINGSPOSE	STRAW COLLECTION BAG
7.1	1	455376	STIK	PLUG
7.2	1	455377	JUSTERINGSNØGLE	ADJUSTING WRENCH