

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
1	1	445113	BOLT M4X45	INNER HEXAGON SCREW
2	1	445114	LÅSEMØTRIK M4	SELF-LOCKING NUT
3	1	445115	POSEHOLDER MED GREB	REMOVABLE FRAME
4	1	445116	POSE FOR BVX3000 PRO	DUST COLLECTION BAG
5	1	445117	SELE	BELT
6	1	445118	FINGERSKRUE	SWITCH ROTARY BUTTON
7	1	445119	AFTAGELIGT STØVLÅG	DUST REMOVING COVER
8	1	445120	MØTRIK M6	HEXAGON NUT (M6)
9	1	445121	LÅSEBESLAG	LOCKING BUTTON
10	1	445122	LÅSEDÆKSEL	LOCKING LID
11	1	445123	LÅSEBOLT	LOCKING BOLT
12	1	445124	STIFT Ø3	ELASTIE PIN?3
13	1	445125	DÆKSEL HØJRE	HOUSE VEST(RIGHT)
14	20	445126	SELVSKÆRENDE SKRUE ST3.5X16	TAPPING SCREW
15	1	445127	HUS HØJRE	RIGHT HOUSE
16	1	445128	DÆMPER	DAMPING BLOCK
17	1	445129	PLADE	LINE PRESSING BOARD
18	1	445130	HUS VENSTRE	LEFT HOUSE
19	4	445131	SELVSKÆRENDE SKRUE ST3X20	TAPPING SCREW
20	1	445132	KONTAKT	PUSH SWITCH BUTTON
21	1	445133	HASTIGHEDSREGULATOR	SPEED SWITCH BUTTON
22	1	445134	DÆKSEL VENSTRE	LEFT VEST(RIGHT)
23	2	445135	BESKYTTER FOR HÅNDTAG	HANDLE SHCCK ABSORPTION
24	2	445136	AFSKÆRMNING FOR BESKYTTER	HANDLE COVER
25	1	445137	HÅNDTAG ØVRE	UP HANDLE HOUSE
26	1	445138	SKIVE Ø3,5	FLAT WASHER
27	1	445139	LÅSEMØTRIK	SELF-LOCKING NUT
28	1	445140	DÆKSEL	COVER BOARD
29	1	445141	HÅNDTAG NEDRE	DOWN BUTTON HOUSE
30	1	445142	LÅSEMØTRIK	SELF-LOCKING NUT
31	1	445143	OMSKIFTER	SELECTOR LEVER
32	1	445144	BESLAG	CONVERSATION BOARD
33	1	445145	MOTOR KOMPLET	MOTOR COMPONENTS
34	1	445146	DÆMPER	DAMPING RING
35	1	445147	SHIM	SHIM
36	1	445148	BLÆSEHJUL	ROTOR
37	1	445149	PAKNING FOR BLÆSEHJUL	THE BLADES GASKET
38	1	445150	MØTRIK SEKSKANTET	HEXAGON NUT
39	1	445151	PROP	FAN PLUG
40	1	445152	KNIV	BLADE
41	3	445153	SKIVE Ø5	FLASH WASHER
42	3	445154	FJEDERSKIVE Ø5	SPRING WASHER
43	3	445155	BOLT ST3X8	SCREW
48	1	445156	MUNDSTYKKE	LEAF NOZZLE
49	1	445157	HÆTTEMØTRIK M6	COMBINED NUT
50	2	445158	HJUL	WHEEL
51	1	445159	LÅSEBOLT HJUL	LOCKING BOLT

POS	QTY	PARTNUMBER	BESKRIVELSE	DESCRIPTION
52	1	445160	NEDERSTE SUGERØR	LOWER TUBE
53	3	445161	SKRUE	HEAD SCREW
54	1	445162	ØVERSTE SUGERØR	UPPER TUBE