


Step1 Pak alle dele ud.

Skær i hver af de 4 hjørner af kassen, og åben denne.



Kassen indeholder : Sneslynge, udkaster, styrestang, justerstang og samlevejledning.



Step 2 Monter styrestangen med de medfølgende bolte som vist.



Step 3 Monter udkasteren med de medfølgende beslag



Step 4 Monter justerstang for udkaster




Texas A/S

Knullen 22 - 5260 Odense S - Denmark - [www.texas.dk](http://www.texas.dk) - +45 6395 5555

Step1 Unpack the snowthrower.

Cut each of the 4 corners of the box, and open the box.



Content of the box, snowthrower, chute, handlebar, lever and assembly manual.



Step 2 Mount the handlebar with the accompanied bolte.



Step 3 Mount the Chute with the accompanied kit.



Step 4 Mount the lever for the chute.



Texas A/S

Knullen 22 - 5260 Odense S - Denmark - [www.texas.dk](http://www.texas.dk) - +45 6395 5555