

# 2006/1

---

**DK Betjeningsvejledning  
ENG User Manual**

## SMART 3400 EL



## 1. Indholdsfortegnelse

---

2. Sikkerhedsforeskrifter .....	3
3. Identifikation .....	4
4. Opsamling .....	5
5. Start / stop .....	6
6. Brug af maskinen .....	6
7. Tømning af græsopsamler .....	7
8. Vedligeholdelse .....	7
9. Opbevaring .....	8
10. Fejlfinding .....	8
11. Specifikationer .....	8
12. EU overensstemmelses erklæring .....	9

### Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på **www.texas.dk**  
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.





Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.






Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside [www.texas.dk](http://www.texas.dk). Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på [www.texas.dk](http://www.texas.dk) eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

## 2. Sikkerhedsforeskrifter

- Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforeskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen.
- Børn under 16 år må ikke bruge maskinen.
- Hvis du føler dig syg, træt, eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.
- Sørg for at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med maskinen.
- Begynd aldrig på at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specieluddannet personale på et autoriseret serviceværksted.
- Brug kun originale reservedele ved reparation.
- Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
- Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.
- Undgå brug af maskinen på vådt græs.
- Løb aldrig med maskinen
- Stop maskinen, når du kører på andre overflader end græs, fx. flisearealer.

	Læs denne manual inden brug af maskinen.
	Bortskaffelse af elektriske produkter må <u>ikke</u> ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der
	Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.
	Brug ikke maskinen når mennesker, særligt børn eller dyr er i nærheden.

	Pas på fingrene, når du udskifter kniven
	Vandtæt konstruktion
	Dobbelt isoleret.
	Må ikke benyttes på skråninger med en hældning på mere end 16°
	Begynd aldrig på at anvende maskinen, før arbejdsområdet er ryddet.

### 3. Identifikation



1. Motorbremse
2. Ledning
3. Sikkerhedskontakt
4. Øverste styr
5. Nederste styr
6. Bolte og møtrik
7. Græsopsamler
8. Bagklap
9. Højdejustering
10. Hjul
11. Græsindikator

## 4. Opsamling




Fig. 1A

1. Saml det øverste håndtag (4) med det nederste håndtag (5) med bolte og møtrikker (6).



Fig. 1B

2. Monter de to understyrrør i hullerne på klippeskjoldet.



Fig. 1C

3. Saml græsopsamleren ved at trykke tappene sammen. Løft bagklappen op og monter opsamlerkassen.




Fig. 1D

4. Monter de to låseskruer (A). Check at understyret er spændt godt fast.




Fig. 2

5. Højdejustering. Før regulering af højden skal maskinen være stoppet.

For at sænke klippehøjden - træk højdejusteringsarmen A opad mens du trykker nedad på toppen af motordelen. Når du vil hæve klippehøjden, skal du løfte i motorskjoldet, mens justeringsarmen trykkes frem.

## 5. Start / stop

---




Fig. 3

Håndtaget er produceret med en sikkerhedsknap for at undgå uagtsom start.

Tryk på startknap (A) og hold den inde, mens du presser håndtaget (B) ind mod styret. Slip håndtaget (B) for at stoppe maskinen.

Når du stopper maskinen, skal du sørge for, at kniven er helt holdt op med at rotere, før du rører kniven for at fjerne græs m.v.

## 6. Brug af maskinen

---

Før du slår dit græs, skal du fjerne effekter fra plænen, som kan ødelægge maskinen eller forårsage personskade.

Start med at slå kanten af plænen og slå så midten ved at køre frem og tilbage, så du undgår at køre over kablet.

Slå græsset to gange om ugen i vækstsæsonen. Maskinen skal være slukket, når du tømmer opsamlerkassen.

### **Overbelast ikke plæneklipperen.**

Hvis motorens lyd pludselig ændrer sig under brugen, kan maskinen være overbelastet. Øg evt. klippehøjden. Kør langsomt i højt græs.

## 7. Tømning af græsopsamler

---




Fig. 4A

1. Når græsindikatoren (A) er oppe, betyder det, at beholderen er fyldt.

**Bemærk:** Grundet forskellige græsforhold i forskellige lande, virker den funktion derfor ikke optimalt alle steder. Hold derfor altid selv øje med om opsamleren er fyldt.



Fig. 4B

2. Løft bagklappen.



Fig. 4C

3. Løft græsbeholderen af og tøm den.

## 8. Vedligeholdelse

---

Tjek for fejl og løse dele, fx. ødelagt kniv, løse samlinger og slidte eller ødelagte dele.

Tjek at beskyttelsesskjolde m.v. er monteret korrekt og ikke er beskadiget på nogen måde.

Rengør maskinen med en blød børste eller klud. Maskinen må ikke nedsænkes i vand.

Maskinen må ikke anvendes på vådt underlag.

Maskinen må ikke bruges på cement, asfalt eller andre ru overflader.

Maskinen må kun bruges til opsamling af græs.

## 9. Opbevaring

---

Tag strømmen fra inden du påbegynder vedligeholdelse eller service af maskinen.

Læg maskinen på siden og rens knive og undersiden af maskinen. Fjern græs og andet med et redskab lavet af træ eller plastic. Rens maskinens ydre dele med en blød klud eller børste. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polish.

Opbevar maskinen på et tørt sted og indsmør knivene i olie.

Læg ikke noget oven på maskinen.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din Texas forhandler.

## 10. Fejlfinding

---

Fjern græs eller anden affald fra kniven.

Tjek om kniven har taget skade. Udskrift evt.

Hvis dette ikke får maskinen til at køre fejlfrit, skal den afleveres til service for at blive rensset, smurt og få slebet knivene.

## 11. Specifikationer

---

Model	<b>SMART 3400 EL</b>
Motoreffekt	230 V, 1200 Watt
Omdrejninger	3.500 - 4.000 / min
Vægt	16 kg
Knivlængde	34 cm
Græsopsamler - volumen	40 l
Højdeindstillinger	20-70 mm



CE Overensstemmelseserklæring  
CE Certificate of conformity  
**CE Överensstämmelse**

DK  
GB  
SE

---

EU-importør • EU-importer • EU-importör •

**Texas Andreas Petersen A/S**

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Plæneklipper elektrisk • Lawn mower electric • Gräsklippare elektrisk •

**SMART 3400 EL**

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

**98/37 EC**

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

Registration no.: AM 50053456 0001  
Report no.: 15009595 001

Texas Andreas Petersen A/S

Knullen 2 • DK-5260 Odense S

28.04.2005



Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •  
Verkställande direktör •

## 1. Contents

---

2. Safety precautions.....	11
3. Identification.....	12
4. Collection.....	13
5. Start / stop.....	14
6. Use of the machine.....	14
7. Emptying grass collector.....	15
8. Maintenance.....	15
9. Storage.....	16
10. Trouble shooting.....	16
11. Specifications.....	16
12. EC declaration of conformity .....	17

### **Spare parts**





Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website **[www.texas.dk](http://www.texas.dk)**






If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.


## 2. Safety precautions

- Read this manual thoroughly so that you understand and can follow all safety precautions and operation functions completely – before you start working with the machine.
- Children under the age of 16 must not use the machine.
- If you feel ill, tired or are under influence of alcohol or medicine – you must not use the machine.
- Make sure any spectators are placed at least 10 meters from the place where you start working with the machine.
- Never start using the machine until the work area is cleared.
- All repairs, which are not described in this manual, must only be carried out by your dealer.
- Only use original spare parts.
- The machine must only be lent to people, who are confident with the operation of the machine.
- The user manual shall always follow the machine.
- Avoid using the mower on wet grass.
- Never run when using the machine
- Stop the machine when you run on other surfaces than grass – e.g. areas with tiles.

	<p>Read the manual before using the machine.</p>
	<p>Removal of electric products must not be carried out together with normal household garbage. Electric product shall be brought to the local recycling centre.</p>
	<p>Keep hands and feet away from moving parts.</p>
	<p>Don't use the machine when people or animals are close by.</p>

	Mind your fingers when replacing the blade.
	Water-proof construction.
	Double isolated.
	Must not be used on slopes of more than 16°.
	Never start working with the machine until the work area is cleared.

### 3. Identification



1. Engine brake
2. Cord
3. Safety switch
4. Top handle
5. Low handle
6. Bolts and nuts
7. Collection box
8. Hatch
9. Height adjustment
10. Wheels
11. Grass indicator

## 4. Collection




Fig. 1A

1. Mount the top handle (4) with the low handle (5) by the means of nuts and bolts (6).




Fig. 1B

2. Mount the two handle pipes onto the holes on the cutting shield.



Fig. 1C

3. Mount the collection box by pressing the taps together. Lift up the hatch and mount the collection box.




Fig. 1D

4. Mount the two lock pins (A). Check that the handle tube is tightened well.




Fig. 2

5. Height adjustment. Before regulating the height, the machine must be stopped.

In order to lower the cutting height – pull the height adjustment arm upwards while pressing down on the top of the engine part. When you wish to raise the cutting height you shall lift the engine shield while the adjustment arm is pushed forward.

## 5. Start / stop

---



Fig. 3

The handle is made with a safety switch that prevents involuntary start..

Press the start button (A) and keep it pressed, while you release the handle (B) against the handle. Release the handle (B) in order to stop the machine.

When you stop the machine you shall make sure the blades have stopped running before you start removing grass from the blade.

## 6. Use of the machine

---

Before you cut your grass you must remove objects from the lawn, which may damage the machine or cause personal injury.

Start by cutting the edge of the lawn and then cut the middle by running forwards and backwards so that you avoid damaging the cable.

Mow the lawn twice a week in the growth season. The machine must be turned off when you empty the collection box.

### **Never overload the lawn mower.**

If the engine noise suddenly changes during use the machine can be overloaded. motorenns lyd pludselig ændrer sig under brugen, kan maskinen være overbelastet. If necessary you shall increase the cutting height. Run slowly in high grass.

## 7. Emptying grass collector

---




Fig. 4A

1. When the grass indicator (A) is in top, the container is full.

**Note:** Due to different grass conditions in different countries this function does not work at its best in all places. Therefore always keep an eye on the collection box being full.



Fig. 4B

2. Lift up the hatch.



Fig. 4C

3. Lift up the grass collector and empty it.

## 8. Maintenance

---

Inspect for faults and loose parts e.g. damaged blade, loose connections and worn down and damaged parts.

Make sure the protection shield is correctly mounted and not damaged in any way.

Clean the machine with a soft brush or cloth. The machine must not be lowered in water.

The machine must not be used on wet surface.

The machine must not be used on concrete, asphalt or other rough surfaces.

The machine must only be used for collection of grass.

## 9. Storage

---

Plug off the electricity before you start maintaining or servicing the machine.

Place the machine on its side and clean the blades and the underside of the machine. Remove grass etc. with a tool made of wood or plastic. Clean the outer parts of the machine with a soft cloth or brush. Don't use water, solvent or polish.

Store the machine in a dry place and lubricate the blades in oil.

Don't place anything on the machine.

If you have any questions please contact your dealer.

## 10. Trouble Shooting

---

Remove grass and dirt from the blade.  
Make sure the blade is not damaged. Replace if necessary

If this does not make your machine run, you must contact your dealer.

## 11. Specifications

---

Model	<b>SMART 3400 EL</b>
Motor effect	230 V, 1200 Watt
Revolutions	3.500 - 4.000 / min
Weight	16 kg
Blade length	34 cm
Collection box	40 l
Height adjustment	20-70 mm





CE Overensstemmelseserklæring  
CE Certificate of conformity  
**CE Överensstämmelse**

DK  
GB  
SE

---

EU-importør • EU-importer • EU-importör •

**Texas Andreas Petersen A/S**

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Plæneklipper elektrisk • Lawn mower electric • Gräsklippare elektrisk •

**SMART 3400 EL**

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

**98/37 EC**

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

Registration no.: AM 50053456 0001  
Report no.: 15009595 001

Texas Andreas Petersen A/S

Knullen 2 • DK-5260 Odense S

28.04.2005

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •  
Verkställande direktör •