


DK Betjeningsvejledning
GB User manual
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'Istruzioni



GTX2000



BEMÆRK!
BATTERI OG LADER
FØLGER IKKE MED TIL
SOLO MASKINER

NOTE!
BATTERY AND CHARGER
ARE NOT INCLUDED FOR
SOLO MACHINES

HINWEIS!
AKKU UND LADEGERÄT IST
FÜR SOLO-MASCHINEN
NICHT INBEGRIFFEN

ATTENZIONE!
BATTERIA E CARICABATTERIA
NON INCLUISE PER LE
MACCHINE "SOLO"

Sikkerhedssymboler / Warning symbols / Warnsymbole / Pittogrammi di sicurezza

	Advarsel: Sikkerhedsinformation omkring situationer der kan ende i personskade	Warning: Safety information about hazards that can result in personal injury	Warnung: Sicherheitsinformationen zu Gefahren, die zu Verletzungen führen können	Attenzione: Informazioni di sicurezza su eventuali pericoli che possono provocare danni a cose e persone
	Læs betjeningsvejledningen grundigt før maskinen benyttes.	Please read the user manual carefully before operating the machine.	Die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, bevor das Gerät verwendet wird.	Si prega di leggere il manuale utente attentamente prima di azionare il macchinina.
	Brug altid sikkerhedsbriller samt høreværn	Wear safety goggles and ear protection	Schutzbrille und Gehörschutz tragen.	Indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie
	Brug arbejdshandsker.	Use work gloves.	Arbeitshandschuhe tragen.	Utilizzare guanti da lavoro.
	Udsæt ikke udstyret for regn/vand og opbevar det indendørs.	Do not expose the equipment to rain/water and store it indoor.	Das Equipment keinem Regen/Wasser aussetzen und im Gebäude lagern.	Non esporre l'attrezzatura alla pioggia/acqua e conservarla al chiuso.
	Hold afstand til personer, børn og dyr	Keep distance to other people, children and animals	Abstand von anderen Personen, Kindern und Tieren halten.	Mantenere le distanze dagli altri persone, bambini e animali
	Advarsel: Risiko for flyvende objekter	Warning: Risk of flying objects	Warnung: Es besteht Gefahr von herumfliegenden Objekten.	Avvertimento: Rischio di oggetti volanti
	Brug skridsikre sko	Use shoes with non-skid soles	Schuhe mit rutschfesten Sohlen tragen	Utilizzare scarpe con soles antiscivolo
	Brug Sikkerhedstøj	Wear safety clothes	Tragen Sie Sicherheitskleidung	Indossare indumenti di sicurezza
 MAX.45°C	Udsæt ikke for temperaturer over 45 grader	Do not expose to temperatures above 45 degrees C.	Keinen Temperaturen über 45 °C aussetzen.	Non esporre a temperature superiori a 45 gradi C.
	Skal genbruges	Must be recycled	Ist zu recyceln	Deve essere riciclato
	Udsæt ikke udstyret for ekstrem varme eller ild	Do not expose the equipment to extreme heat or fire	Das Equipment weder extremer Hitze noch einem Feuer aussetzen.	Non esporre l'apparecchiatura a calore estremo o fuoco
	Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.	Waste electrical products must not be disposed of with the household waste. This tool should be taken to your local recycling center for safe treatment.	Elektroabfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Werkzeug muss zur sicheren Entsorgung in Ihr lokales Recyclingzentrum gebracht werden.	I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Questo utensile deve essere portato al centro di riciclaggio locale per uno smaltimento sicuro.

Fig
1




Fig 2




Fig 3







Fig 4




**Fig
5**




**Fig
6**




**Fig
7**




**Fig
8**




**Fig
9**



**Fig
10**



**Fig
11**



DK - Original brugsanvisning

Sikkerhedssymboler	2
Illustrationer.....	3
1. Sikkerhed	7
2. Identifikation af maskine og dele	7
3. Udpakning og montering	7
4. Batteri.....	8
5. Opladning.....	8
6. Betjening af maskinen	9
7. Beklædning	9
8. Tips og råd	9
10. Vedligeholdelse	9
11. Opbevaring.....	9
12. Specifikationer.....	9
13. Reklamationsretten og generelle betingelser	9
14. Fejlfinding.....	21
EC Declaration of conformity.....	22

1. Sikkerhed

Sådan læses manualen

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, især sikkerhedsadvarsler markeret med symbolet:



Disse giver nærmere oplysninger eller yderligere oplysninger om, hvad der allerede er blevet sagt, med henblik på at forhindre beskadigelse af maskinen. Men manglende overholdelse kan også resultere i risiko for alvorlig personskade eller død for sig selv eller andre.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med maskinen bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs brugsanvisningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på, at du omgående kan stoppe maskinen i tilfælde af uheld.

De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de forhold eller situationer, der kan opstå. Brugeren må derfor anvende sin sunde fornuft og udvise forsigtighed ved anvendelse af maskinen.

Sikkerhed i arbejdsområdet

- Brug kun maskinen i opryddede og oplyste områder.
- Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brandbare væsker, gasser eller støv.
- Den, der betjener maskinen, er ansvarlig for personer og dyr i arbejdsområdet. Hold børn og andre personer, samt dyr mindst 5 meter borte fra arbejdsområdet.

Brug og pleje af maskinen

- Maskinen må ikke bruges til andet arbejde end det, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Brug kun godkendt tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade, som forårsages pga. montering af uoriginale dele.
- Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere dig i brugen.
- Kontroller altid før anvendelse, at bolte og møtrikker er spændte, at de bevægelige dele

fungerer korrekt, samt at beskyttelsesanordninger er intakte og korrekt monteret. Få beskadigede dele repareret inden maskinen tages i brug.

- Udsæt ikke maskinen for fugtige omgivelser ved opbevaring og anvend den ikke i regnvej.
- Brug ikke magt ved anvendelse af værktøjet. Brug det rette værktøj til opgaven.
- Hold trimmer hovedet rent for omviklet græs og ukrudt.
- Opbevar maskinen udenfor børns rækkevidde.
- Batteriet skal altid fjernes fra maskinen når:
 1. Vedligeholdelse og rengøring foretages
 2. Maskinen opbevares uden opsyn
- Under transport skal hovedafbryderen være slået fra.

2. Identifikation af maskine og dele

Se Fig. 1 + 2

1. Tænd/sluk knap
2. Sikkerhedskontakt
3. Skaft
4. Batteri*
5. Justeringslås
6. Beskyttelsesskærm
7. Knivdisk
8. Plantebeskytter
9. kniv
10. Motorhus
11. Justeringlåseknap klippevinkel
12. Justeringlåseknap drejevinkel
13. D-håndtag
14. Justeringlåseknap D-håndtag
15. Batteri indikatorknop
16. Batteri indikatordisplay
17. Batteri låseknap
18. Kontrollys
19. Batteri oplader*
20. Skrue til knivdisk
21. Skrue til beskyttelsesskærm

*Batteri/oplader medfølger ej til solo maskiner!

3. Udpakning og montering

1. Pak produktet ud og placer alle dele på en flad, stabil flade.
2. Fjern al emballage.
3. Sikre at alle dele er skadefrie. Skulle nogle dele mangle eller have taget skade, kontakt da straks forhandleren.
Brug af et mangelfuldt produkt kan medføre skade på personer og ejendom.
4. Sikre at alle tilbehørsdele og værktøjer for samling og brug er tilstede, dette inkludere personlig beskyttelse.
5. Sæt batteriet fast, ved at skubbe ned, til der kommer et klik.
6. Batteriet fjernes ved at trykke batterilåseknapperne ind, og træk batteriet op.
BEMÆRK: Ved montering og enhver form for vedligeholdelse skal batteriet **ALTID** afmonteres.

Montering af skærm. Se Fig. 3

Vend trimmeren på hovedet. Skærmen indsættes ind på motorhus, drejes fast så skruehullerne i skærm og motorhus er ud for hinanden og skrues fast med tilhørende 2 skruer (21).

Skærmens funktion er at sørge for at løse objekter ikke bliver slynget med brugeren. Skærmen beskytter også brugeren mod utilsigtet kontakt med trimmer hovedet. Tejk at skærmen er intakt og ikke revnet. Udskift skærmen, hvis den har været udsat for slag og er revnet.

Montering af knivdisk. Se Fig. 4

Monter knivdisken (7) fast til motorhuset med den tilhørende skrue (20). Bemærk linksgevind! Drej skruen mod uret for at fastspænde.

Montering af plantebestykker. Se Fig. 5

Plantebeskytteren (8) monteres som vist i de 2 huller på motorhuset.

Montering af kniv. Se Fig. 6+7

Kniven sættes ned over knivdisken. Derefter skal kniven trækkes frem, til den klikker fast (6). For at afmontere eller udskifte kniv trykkes kniven tilbage på knivdisken (7)

Montering af D-håndtag. Se Fig 8

Tryk begge justeringslåseknapperne (14) på trimmeren ind og sæt D-håndtaget på, herefter juster til ønsket vinkel og slip knapperne igen

Indstilling af teleskopstang længde. Se Fig 10

Løsn justeringslåsen (5) ved at dreje det til venstre. Indstil teleskopstangen til den ønskede længde (indenfor et interval af 28cm.) Herefter låses teleskopstangen igen fast ved at dreje justeringslåsen til højre.

Indstilling af klippevinkel. Se Fig 11

Tryk på justeringslåseknappen (11). Vip motorhuset (10) til den ønskede klippevinkel og slip justeringslåseknappen igen. Sørg for motorhuset er klikket ind i en låst position.

4. Batteri

*Medfølger ej til solo maskiner!

Advarsel: Forsøg aldrig at skille batteriet ad, kortslutte det eller udsætte det for ekstrem varme/ild, da det kan medføre personskade og permanent skade på batteriet!

Batteriets kapacitet er ikke fuld opladet ved levering.

Opladning

- Brug kun den originale lader* med art. nr. 90063242 eller 90063241.
- Før batteriet tages i brug første gang, anbefales det at lade på batteriet helt op.

Batteriet har en energi indikator i enden. Tryk knappen ind og et antal LED vil lyse op.

LED lys	Batteri
Alle LED lys er tændt	Fuldt opladet (75-100%).
LED 1, LED 2, LED 3 er tændt.	Batteriet er 50%-75% opladet.
LED 1, LED 2 er tændt.	Batteriet er 25%-50% opladet.
LED 1 tændt.	Batteri er 0%-25% opladet
LED 1 blinker	Batteriet er tomt. Oplad batteriet.

Bemærk: Indikator lysene er kun vejledende indikationer og ikke helt præcise power angivelser.





Vigtigt: For at beskytte batteriet mod total afladning, vil maskinen standse, når batteriet næsten er fladt. Maskinen må ikke startes igen efter automatisk standsnings, da det kan beskadige batteriet. Batteriet skal oplades, inden arbejdet fortsættes. For yderligere oplysninger, se betjeningsvejledningen der medfølger batteriet.

5. Opladning

Fuld opladning af batteri tager cirka 60 min for 2.0 Ah, 120 min for 4.0 Ah og 150 min for 5.0 Ah batteri.

- Brug kun den dertilhørende originale lader*
- Forsøg ikke at oplade andre typer batterier i laderen, end de originale batterier med art. nr. 90063245 (2.0 Ah), 90063246 (4.0 Ah) eller 90063247 (5,0 Ah).
- Opladeren skal opbevares tørt og lunt (mellem 10-25 grader) og må kun bruges indendørs. Den tilsluttes en almindelig 230V stikkontakt.
- Før batteriet tages i brug første gang, anbefales det at lade batteriet helt op.
- Overfladen på batteriet kan blive varmt under opladning. Dette er helt normalt.
- Batteri og lader må ikke tildækkes under opladning.

Indsæt batteriet i opladeren og lade det glide på plads, så det låses fast. Se Fig. 9

Status	
	Oplader
	Fuldt opladet
	Evaluer
	Defekt batteri

Vigtigt: Opladeren slår selv fra, når batteriet er fuldt. Det anbefales dog ikke at lade på batteriet i mere end 24 timer.

Det anbefales så vidt muligt at køre batteriet helt tomt, og lade det fuldt op hver gang, da dette vil forlænge levetiden på batteriet. Men klatladning er også ok.

For at fjerne batteriet fra opladeren, holdes sideknapperne inde og batteriet trækkes ud.

Før vinteropbevaring bør batteriet lades helt op og stå lunt imellem 10-20 grader. Oplad batteriet mindst hver 3. måned. Sørg for at holde ventilationsåbninger rene og fri for snavs.

Opbevar opladeren indendørs ved temperatur mellem 5-25 grader.

6. Betjening af maskinen

Før brug sikres at batteriet sidder ordentligt låst fast med batterilåsen.

For at starte produktet, trykkes først på sikkerhedskontakten (2), så tænd/sluk knappen (1). Stop ved at slippe tænd/sluk knappen.

7. Beklædning

Ved arbejde med maskinen er tætsiddende arbejdstøj, solide arbejdshandsker, høreværn, sikkerhedsbriller og støvler med skridsikre såler, påbudt.

8. Tips og råd

Trimning.

Hold trimmerhovedet lige over jorden i et lille vinkel. Det er enden af trimmersnøren der gør arbejdet. Lad snøren arbejde i sin egen hastighed. Forsøg ikke at tvinge snøren ind i områder der skal trimmes.

Klipning.

Trimmere er ideel til at klippe græs, som ikke kan nås med en normal plæneklipper. Hold trimmersnøren parallelt med Jorden, når der klippes. Undgå at presse trimmerhovedet mod Jorden, da det kan ødelægge græsplænen og trimmerhovedet.

Undgå at trimmerhovedet konstant kommer i kontakt med underlaget, da det kan skade og giver ekstra slid på trimmerhovedet.

10. Vedligeholdelse

Før der udføres reparationer eller vedligeholdelse på produktet, skal strømmen være afbrudt, dvs. batteriet skal være afmonteret.

- Afmonter batteriet før du gør maskinen ren eller efterlader den uden opsyn.
- Rengør kunststofhuset og dele med en blød børste og en fugtig klud. Anvend ikke aggressive midler eller opløsningsmidler.
- Undgå helt at der trænger vand ind i maskinen.

11. Opbevaring

Trimmeren skal opbevares tørt og utilgængeligt for børn. Det anbefales ikke at lade den hvile på trimmer hovedet. Hæng den i stedet op i håndtaget.

12. Specifikationer

Model	GTX2000
Batteri type	Lithium Ion
Batteri volt	20V
Kapacitet	(2 Ah)
Klippebredde	25 cm
Motoreffekt	9000 min ⁻¹
Nettovægt (uden batteri)	1,75 kg

13. Reklamationsretten og generelle betingelser

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år for private i Danmark og i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har 1 års garanti. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

Forbehold og krav

Normal slitage og udskiftning af sliddele er IKKE omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der IKKE garanteres for holdbarheden over 12 måneder:

- Beskyttelseskærm og kniv
- Batteri: Hvis batteriet ikke er opbevaret korrekt (frostfrit og oplades hver 3. måned) garanteres der kun for 6 måneders holdbarhed.

Reklamationsretten omfatter IKKE fejl eller mangler opstået som følge af:

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været udsat for ydre påvirkning
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- Montering/anvendelse af uoriginale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.

Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

Husk: Ved anmodning om garanti reparation eller hjælp til reservedele, skal Art. no. (f.eks. 90063XXX), årgang og serienummer altid oplyses. Det kan findes på CE-mærket som sidder på maskinen.

**Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.*

GB - Original instructions

Warning symbols.....	2
Illustrations	3
1. Safety	10
2. Identification of the machine and components	10
3. Unpacking and assembly	10
4. Battery.....	11
5. Charger	11
6. Use.....	12
7. Clothing.....	12
8. Tips and advices	12
10. Maintenance.....	12
11. Storage.....	12
12. Specifications	12
13. Warranty terms and conditions.....	12
14. Troubleshooting	21
EC Declaration of conformity.....	22

Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website www.texas.dk If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

1. Safety

How to read the manual

Please read this instruction manual carefully, especially the safety warnings marked with the symbol:



When using the product, the safety instructions must be closely followed. Read this manual carefully before starting the machine. Make sure that you know how to stop and switch off the engine in case of accident. All instructions regarding safety and maintenance of the machine are for your own safety.

The warnings, precautions and instructions given in this manual, cannot cover all situations that the product can be placed in. The user must therefore present common sense and caution when using the product.

Safety in the work area

- Only use the product in clean and well lit areas
- Do not use the product in areas with explosive danger or where there is flammable fluids, gas or dust present.
- The person that uses the machine is responsible to other persons in the work area. Never use the machine when others, especially children or animals are near.
- This machine is an electric product. It is therefore important, that it ever comes in contact with water or is used in wet surroundings.

Use and maintenance of the product

- This machine must not be used for other work than as described in this manual.
- Only use original spare parts. Mounting of non-approved parts may lead to increased risk and are therefore not legal. Any liability is renounced for accidents or other damage that has happened due to the use of unauthorised parts.

- Before using the machine, the dealer or other qualified person should instruct you in the use of the machine.
- Minors may not work the machine.
- The machine may only be lent to people who know how to work the machine. This manual should follow the machine under all circumstances.
- The machine may only be used by persons who are rested, well and fit. If the work is tiring, frequent breaks should be made. Do not use the machine under influence of alcohol.
- Always check before start, that all bolts and nuts are tightened.
- Always wear eye protection when using the machine.
- Keep the trimmer head clean and free from wrapped grass or weed.
- Keep children and other persons at a distance of at least 5 metres from the work area.
- The battery should always be removed when:
 1. maintenance is made.
 2. the machine is left unattended
- During transport, the main switch must be switched off.

2. Identification of the machine and components

See Fig. 1 + 2

1. On/off switch
2. Safety lock
3. Operating handle
4. Battery pack*
5. Shaft adjustment collar
6. Safety hood
7. Spindle plate
8. Flower guard
9. Cutting blade
10. Cutting head
11. Lock for cutting head inclination
12. Lock for cutting head rotation
13. Front handle
14. Push button for adjusting front handle
15. Push button for capacity display
16. Display for remaining capacity
17. Locking button
18. Control lights
19. Battery charger*
20. Screw for fitting spindle plate
21. Screws for fitting safety hood

*Battery/charger are not included for solo machines

3. Unpacking and assembly

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface.
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. Make sure the delivery contents are complete and free of any damage. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.
4. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.

5. Plug in the battery, by pushing it down until you hear a click
 6. Remove the battery by push down the battery lock buttons and pull up
- NOTE:** Always remove the battery before assembly and maintenance.

Fitting the safety guard. See Fig. 3

Turn the grass trimmer upside down. Mount the protective hood on the motor head, turn it to lock in position, then fix the safety guard with 2 screws (21)

This guard is intended to prevent loose objects from being thrown towards the operator. The guard also protects the operator from accidental contact with the trimmer head.

Check that the guard is undamaged and not cracked. Replace the guard if it has been exposed to impact or is cracked.

Fitting the spindle plate. See Fig. 4

Place the spindle plate (7) onto the spindle and secure in place with the screw (20) provided. Note: Opposite thread (fasten by turning anti-clockwise)

Fitting the flower guard. See Fig. 5

Attach the flower guard (8) tom the motor housing.

Attaching and removing a blade. See Fig. 6+7

Place the big hole in the blade onto the blade mount in the bottom of the spindle plate, then pull the blade outwards so that the small hole is fitted into the mount. To remove the blade by pushing the blade towards the centre of the spindle and then slide off.

Fitting the front handle. See Fig 8

Push the button (14) both sides and mount the front handle into the operating handle. Rotate the front handle to the required angle. Release the button and ensure the handle clicks into a locked position.

Setting the length of the unit. See Fig. 10

Slacken the shaft adjustment collar (5), pull the telescopic pole to the desired length. Retighten the shaft adjustment collar again.

Setting the angle of the cutting head. See Fig. 11

Press in and hold the locking button (11). Tilt the cutting head (10) to the required position. Release the locking and ensure the head clicks into a locked position.

4. Battery

*Battery are not included for solo machines

Warning: Do not try to disassemble, short circuit or put it to extreme heat or fire, as it can cause serious inquiry and permanent damage to the battery!

The battery pack is not fully charged when delivered.

Charging

- Brug kun den originale lader* med art. nr. 90063242 eller 90063241.
- Before the battery is being used the first time, it is recommended to fully charge it first.

LED lights	Battery Pack
All LEDs are lit	Fully charged (75-100%).
LED 1, LED 2, LED 3 are lit.	The battery pack is 50%-75% charged
LED 1, LED 2 are lit.	The battery pack is 25%-50% charged.
LED 1 are lit	The battery pack is 0%-25% charged
LED 1 flashes	The battery pack is empty. Charge the battery.

Note: The indicator lighs is only indicative indications, and is not accurate power indications.

Important: To protect the battery from total discharge, the machine will stop, when the battery is nearly empty.





The machine must not be started up again after automatic shutdown, as it can damage the battery. The battery must be recharges before the work can continue.

5. Charger

A full charge of battery takes around 60 min for 2.0 Ah, 120 min for 4.0 Ah and 150 min for 5.0 Ah battery.

- Only use the original charger.
- Do not try to charge other type of batteries in the charger, other than the original batteries with art. no. 90063245 (2.0 Ah), 90063246 (4.0 Ah) or 90063247 (5.0 Ah).
- Keep the charger in a dry and warm environment (10-25 degrees C) and only use it indoor. It should be connected to a normal 230V AC socket.
- Before the battery is being used the first time, it is recommended to charge it fully.
- The surface of the battery can become warm during charging. This is normal.
- Do not cover battery or charger during charging. Allow free ventilation of air.

Insert the battery into the slots of the charger and slide it into place until it locks. See Fig. 9

Status	
	Charging
	Fully charged
	Evaluate
	Defective

Important: The charger will stop, when the battery is full. However, it is not recommended to leave the battery in charger for more than 24 hours.

It is recommended to drain the battery completely and fully charge it whenever possible, as it can increase the health of the battery. But partial charge will not damage the battery.

To remove the battery from the charger, press the sidebuttons down and pull the battery out.

Before winter storage, the battery should be fully charged and kept warm at 10-20 degrees C. Charge it every 3 months. Make sure to keep ventilation holes clean and free from dirt.

Store the charger indoor between 5-25 degrees C.

6. Use

Before use, make sure that the battery is fitted properly with the battery lock in place.

To start the machine first press the safety lock (2) and then the on/off switch (1) Stop the machine by releasing the on/off switch.

7. Clothing

When using the machine, wear tight-fitting work clothes, strong working gloves, hearing protectors, safety goggles and boots with non-skid soles

8. Tips and advices

Trimming.

Hold the trimmer head just above the ground at an angle. It is the end of the line that does the work. Let the line work at its own pace. Never press the line into the area to be cut.

Cutting.

The trimmer is ideal for cutting grass that is difficult to reach using a normal lawn mower. Keep the line parallel to the ground when cutting. Avoid pressing the trimmer head against the ground as this can ruin the lawn and damage the tool.

Do not allow the trimmer head to constantly come into contact with the ground during normal cutting, as this can cause damage and wear to the trimmer head.

10. Maintenance

Before any service and maintenance is done, the power must be disconnected, it means the battery removed from the tool.

- Remove the battery before you clean and store the machine.
- Clean the housing and other parts with a soft brush and a moist cloth. Never use aggressive cleansers or solvents.
- Prevent water from getting into the machine.

11. Storage

Store the trimmer dry and unavailable for children. It is recommended not to let it rest on the trimmer head. Hang it on a wall in the handle.

12. Specifications

Model	GTX2000
Battery type	Lithium Ion
Battery voltage	20V
Capacity	(2 Ah)
Cutting width	25 cm
Engine effect	9000 min ⁻¹
Net weight (tool only)	1.75 kg

13. Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries. Products sold for commercial use, only have a warranty period of 1 year.

The warranty covers material and/or fabrication faults.

Restrictions and requirements

Normal wear and replacement of wearing parts are **NOT** covered by the warranty.

Wearing parts, which are **NOT** covered for more than 12 months:

- Cutting guard and blade
- Battery: If the battery is not stored correct (frost-free and recharged every 3 months), the durability is only guaranteed for 6 months.

The warranty does **NOT** cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

Whether a case is a warranty claim or not is determined in each case by an authorized service center. Your receipt is your warranty note, why it should always be kept safe.

REMEMBER: The purchase of spare parts as well as any request for warranty repair, art. number (e.g. 90063XXX), year and serial number should always be informed.

** We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints.*

DE - Originalanleitung

Warnsymbole	2
Abbildungen	3
1. Sicherheit	13
2. Identifizierung des Geräts und der Komponenten ..	13
3. Auspacken und Montage.....	14
4. Akku	14
5. Ladegerät	14
6. Verwenden	15
7. Kleidung	15
8. Tipps und Ratschläge.....	15
10. Wartung.....	15
11. Lagerung	15
12. Spezifikationen.....	15
13. Garantiebedingungen und -bestimmungen	16
14. Fehlersuche	21
Dichiarazione di conformità CE	22

Ersatzteile

Ersatzteilzeichnungen für das jeweilige Produkt finden Sie auf unserer Website www.texas.dk. Wenn Sie die Teilenummern selbst finden, wird dadurch ein schnellerer Service ermöglicht.

Für den Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1. Sicherheit

Die Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die mit dem Symbol gekennzeichneten Sicherheitswarnungen:



Bei Verwendung des Produkts sind die Sicherheitsanweisungen genauesten zu befolgen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Start des Geräts sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie den Motor im Falle eines Unfalls stoppen und ausschalten. Alle Sicherheits- und Wartungsanweisungen für das Gerät dienen Ihrer eigenen Sicherheit.

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle Situationen abdecken, die bei Verwendung des Produkts auftreten können. Der Benutzer muss daher bei der Verwendung des Produkts gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen.

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Verwenden Sie das Produkt nur in sauberen und gut beleuchteten Bereichen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Gefahrenbereichen oder in Bereichen, in denen entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staubpartikel vorhanden sind.
- Die Person, die das Gerät nutzt, ist verantwortlich für den Schutz anderer in dem Arbeitsbereich befindlicher Personen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich andere, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe befinden.
- Dieses Gerät ist ein elektrisches Produkt. Es ist daher wichtig, dass es niemals in Kontakt mit Wasser kommt oder in nasser Umgebung verwendet wird.

Verwendung und Wartung des Produkts

- Dieses Gerät darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Montage nicht genehmigter Teile kann zu einem erhöhten Risiko führen und ist daher nicht rechtmäßig. Es wird keinerlei Haftung für Unfälle oder andere Schäden übernommen, die infolge der Verwendung von nicht genehmigten Teilen geschehen bzw. auftreten.
- Vor der Verwendung des Geräts muss der Händler oder eine andere qualifizierte Person Sie in der Verwendung des Geräts unterweisen.
- Minderjährige dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät darf nur an Personen ausgeliehen werden, die über das notwendige Wissen zum korrekten Umgang mit dem Gerät verfügen. Diese Bedienungsanleitung muss unter allen Umständen mit dem Gerät aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sind. Wenn die Arbeit ermüdend ist, sollten häufigere Pausen eingelegt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen.
- Überprüfen Sie immer vor dem Start, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Halten Sie den Trimmerkopf stets sauber und frei von umwickeltem Gras oder Unkraut.
- Halten Sie Kinder und andere Personen mindestens 5 m vom Arbeitsbereich fern.
- Der Akku sollte immer entfernt werden, wenn
 1. Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
 2. das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird.
- Während des Transports muss sich der Hauptschalter in der Stellung „Off“ (Aus) befinden.

2. Identifizierung des Geräts und der Komponenten

Siehe Abb. 1 + 2

1. Ein/Aus-Schalter
2. Sicherheitsschalter
3. Griff
4. Akku*
5. Einstellsperr
6. Schutzschirm
7. Messerscheibe
8. Pflanzenschutzvorrichtung
9. Messer
10. Motorgehäuse
11. Einstellverriegelungsknopf Schnittwinkel
12. Einstellsperrknopf Achswinkel
13. D-Griff
14. Einstellsperrknöpfe D-Griff
15. Batterieanzeigetaste
16. Batteriekapazitätsanzeige
17. Batteriesperrtaste
18. Kontrollleuchte
19. Batterieladegerät*
20. Schraube zur Montage von Messerscheibe
21. Schrauben zur Montage von Schutzschirm

*Akku/ladegerät ist für Solo Maschinen nicht inbegriffen.

3. Auspacken und Montage

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine ebene, stabile Oberfläche.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und etwaige Transportsicherungen.
3. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile vorhanden und nicht beschädigt sind. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler. Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Produkts stellt eine Gefahr für Personen und andere Sachwerte dar.
4. Stellen Sie sicher, dass alle für die Montage und den Betrieb des Geräts benötigten Zubehörteile und Werkzeuge vorhanden sind. Dies schließt auch geeignete persönliche Schutzausrüstung ein.
5. Stecken Sie den Akku ein. Drücken Sie ihn herunter, bis Sie ein Klicken hören.
6. Den Akku entfernen Sie wieder, indem Sie auf die Akku-Verriegelungstasten drücken und den Akku nach oben ziehen.
HINWEIS: Entfernen Sie IMMER den Akku stets vor der Montage und Wartung.

Montieren des Schutzschirmes. Siehe Abb. 3

Drehen Sie den Rasentrimmer auf den Kopf. Der Schutzschirm wird in das Motorgehäuse eingelegt und mit den entsprechenden 2 Schrauben (21) befestigt.

Diese Schutzvorrichtung soll verhindern, dass lose Objekte in Richtung des Bedieners des Geräts katapultiert werden. Die Schutzvorrichtung schützt den Bediener auch vor einem versehentlichen Kontakt mit dem Trimmerkopf.

Kontrollieren Sie, dass die Schutzvorrichtung weder beschädigt noch gerissen ist.
Ersetzen Sie die Schutzvorrichtung, falls sie Stößen ausgesetzt war oder gerissen ist.

Montieren der Messerscheibe. Siehe Abb. 4

Messerscheibe (7) mit entsprechender Schraube (20) am Motorgehäuse montieren. Hinweis: Gegengewinde (Befestigung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn)

Montieren des Pflanzenschutzes. Siehe Abb. 5.

Der Pflanzenschutz (8) wird wie abgebildet in den 2 Löchern am Motorgehäuse montiert.

Montieren des Messers. Siehe Abb. 6+7

Das Messer wird über die Messerscheibe abgesenkt. Ziehen Sie dann das Messer nach vorne, bis es einrastet (6). Um das Messer zu entfernen oder zu ersetzen, schieben Sie das Messer wieder ab auf die Messerscheibe (7)

Montieren des D-Griff. Siehe Abb. 8

Drücken Sie beide Einstellverriegelungstasten (14) am Trimmer und führen Sie den D-Griff ein, stellen Sie dann den gewünschten Winkel ein und lassen Sie die Einstellverriegelungstasten wieder los.

Einstellen der Teleskopstangenlänge. Siehe Abb. 10

Lösen Sie die Einstellsperre (5), indem Sie es nach links drehen. Ziehen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Länge (innerhalb eines Bereichs von 28cm). Anschließend verriegeln Sie die Teleskopstange wieder, indem Sie die Einstellsperre nach rechts drehen.

Einstellen des Schnittwinkel. Siehe Abb. 11

Drücken Sie die Einstellverriegelungsknopf (11). Kippen Sie das Motorgehäuse (10) auf den gewünschten Schnittwinkel und lassen Sie den Einstellverriegelungsknopf wieder los. Stellen Sie sicher, dass das Motorgehäuse in einer verriegelten Position eingerastet ist.

4. Akku

*Akku ist für Solo Maschinen nicht inbegriffen.

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder kurzzuschließen, bzw. setzen Sie ihn weder extremer Hitze noch Feuer aus, da es andernfalls zu schwerwiegenden Verletzungen oder einer dauerhaften Beschädigung des Akkus kommen kann!

Der Akku ist bei Lieferung nicht vollständig geladen.

Laden

- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät* mit der Art.-Nr. 90063242 oder 90063241.
- Es wird geraten, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

LED-Leuchten	Akku
Alle LEDs leuchten	Vollständig aufgeladen (75-100 %)
LED 1, LED 2, LED 3 leuchten	Zu 50 %-75 % geladen
LED 1 und LED 2 leuchten	Zu 25 %-50 % geladen
LED 1 leuchtet	Zu 0 %-25 % geladen
LED 1 blinkt	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku.

Hinweis: Die Anzeigeleuchten dienen nur zur indikativen Anzeige und sind keine präzisen Leistungsangaben.

Wichtig: Zum Schutz des Akkus vor Tiefenentladung stoppt das Gerät, wenn der Akku fast leer ist. Das Gerät darf nach einer automatischen Abschaltung nicht wieder gestartet werden. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden. Der Akku muss vor dem Fortsetzen der Arbeit aufgeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die diesem Akku beiliegt.





5. Ladegerät

Ein vollständiges Aufladen eines 2.0 Ah-Akkus dauert ca. 60 min, 4.0 Ah-Akkus ca. 120 min. und eines 5.0 Ah-Akkus ca. 150 min.

- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät*.
- Versuchen Sie nicht, andere Arten von Akkus als die Original-Akkus mit der Art.-Nr. 90063245 (2,0 Ah), 90063246 (4,0 Ah) oder 90063247 (5,0 Ah) mit dem Ladegerät aufzuladen.
- Bewahren Sie das Ladegerät an einem trockenen und warmen Ort (10-25 °C) auf und verwenden Sie es nur in geschlossenen Räumen. Es darf nur an eine normale 230-V-AC-Steckdose angeschlossen werden.
- Es wird geraten, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

- Die Oberfläche des Akkus kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist normal.
- Decken Sie den Akku oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht. Achten Sie auf eine freie Luftzirkulation.

Setzen Sie den Akku in die Schlitze im Ladegerät ein und schieben Sie ihn, bis er einrastet. Siehe Abb. 9

Status	
	Laden
	Vollständig aufgeladen
	Untersuchen
	Defekt

Wichtig: Das Ladegerät stoppt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Es wird jedoch nicht empfohlen, den Akku länger als 24 Stunden im Ladegerät zu belassen.

Es wird empfohlen, den Akku vollständig zu entladen und dann vollständig aufzuladen, wann immer dies möglich ist, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu steigern. Eine Teilladung führt jedoch nicht zu einer Beschädigung des Akkus.

Zum Entfernen des Akkus aus dem Ladegerät drücken Sie die Batteriesperrtasten (17) herunter und ziehen Sie den Akku heraus.

Vor der Wintereinlagerung sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Halten Sie den Akku während dieses Zeitraums auf einer Temperatur von 10-20 °C und laden Sie ihn alle 3 Monate. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen sauber und schmutzfrei sind.

Bewahren Sie das Ladegerät in geschlossenen Räumen bei einer Temperatur zwischen 5-25 °C auf.

6. Verwenden

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Akku korrekt eingesetzt und die Akkusperre eingerastet ist.

Um die Maschine zu starten, drücken Sie zuerst den Sicherheitsschalter (2), dann den Ein-/Ausschalter (1). Stoppen Sie durch Loslassen der Ein-/Aus-Taste.

7. Kleidung

Tragen Sie während des Betriebs des Geräts enganliegende Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe aus kräftigem Stoff, Gehörschutz, Schutzbrille und Stiefel mit rutschfesten Sohlen.

8. Tipps und Ratschläge

Trimmen.

Halten Sie den Trimmerkopf direkt über den Boden und neigen Sie ihn. Das Gras wird vom Fadenende abgeschnitten. Lassen Sie den Faden in eigenem Takt arbeiten. Drücken Sie den Fadenkopf niemals in den zu schneidenden Bereich.

Mähen.

Der Freischneider ist das optimale Gerät zum Mähen an Stellen, die mit einem normalen Rasenmäher schwer zugänglich sind. Halten Sie den Faden beim Mähen parallel zum Boden. Vermeiden Sie es, den Trimmerkopf auf den Boden zu drücken, weil dadurch der Rasen und das Gerät beschädigt werden können.

Achten Sie darauf, dass der Trimmerkopf beim normalen Mähen nicht ständig den Boden berührt. Dies könnte zu einer Beschädigung und Abnutzung des Trimmerkopfs führen.

10. Wartung

Vor der Ausführung etwaiger Service- und Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen werden, d. h. der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden.

- Entfernen Sie den Akku vor der Reinigung und Lagerung des Geräts.
- Reinigen Sie das Gehäuse und andere Teile mit einer weichen Bürste und einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringen.

11. Lagerung

Bewahren Sie den Freischneider trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es wird empfohlen, den Freischneider nicht auf dem Trimmerkopf ruhend zu lagern. Hängen Sie ihn mithilfe des Handgriffs an einer Wand auf.

12. Spezifikationen

Modell	GTX2000
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Akku-Bemessungsspannung	20V
Kapazität	(2 Ah)
Schnittbreite	25 cm
Motorleistung	9000 min ⁻¹
Nettogewicht (nur Werkzeug)	1,75 kg

13. Garantiebedingungen und -bestimmungen

Der Garantiezeitraum beträgt in EU-Ländern für private Endabnehmer zwei (2) Jahre. Bei Produkten, die zur kommerziellen Nutzung verkauft werden, beträgt der Garantiezeitraum hingegen nur ein (1) Jahr. Die Garantie deckt Material- und/oder Herstellungsmängel ab.

Beschränkungen und Anforderungen

Normale Abnutzung und der Austausch von Verschleißteilen sind NICHT von der Garantie abgedeckt.

Folgende Verschleißteile sind NICHT für mehr als 12 Monate von der Garantie abgedeckt:

- Schneidschutzvorrichtung und Messer
- Akku: Wird der Akku nicht ordnungsgemäß gelagert (d. h. frostfrei und alle 3 Monate geladen), kann die Haltbarkeit nur für 6 Monate garantiert werden.

Die Garantie deckt KEINE Schäden/Mängel ab, die verursacht wurden durch:

- fehlende Service- und Wartungsarbeiten
- strukturelle Änderungen
- Einsatz unter ungewöhnlichen externen Bedingungen
- unsachgemäße Verwendung oder Überlastung des Geräts
- die Nutzung von anderen als Original-Ersatzteilen
- andere Bedingungen, für die Texas nicht verantwortlich gemacht werden kann

Ob es sich um einen Garantiefall handelt, wird von einem autorisierten Service-Center von Fall zu Fall entschieden. Ihr Beleg ist Ihr Garantieschein, daher sollten Sie diesen stets sicher aufbewahren.

DENKEN SIE DARAN: Bei der Bestellung von Ersatzteilen und etwaigen Anfragen hinsichtlich einer Garantiereparatur sind die Artikelnummer (z. B. 90063XXX), das Jahr und die Seriennummer bereitzustellen.

** Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen zu ändern, und übernehmen keinerlei Verantwortung für etwaige Druckfehler.*

IT - Istruzioni originali

Pittogrammi di sicurezza	2
Illustrazioni	3
1. Norme di Sicurezza	17
2. Identificazione della macchina e dei componenti ..	17
3. Disimballaggio e montaggio	18
4. Batteria	18
5. Caricabatterie	18
6. Utilizzo	19
7. Abbigliamento	19
8. Consigli e suggerimenti	19
10. Manutenzione	19
11. Conservazione	19
12. Specifiche tecniche	19
13. Termini e condizioni di garanzia	20
14. Risoluzione dei problemi	21
Dichiarazione di conformità CE	22

Ricambi

L'elenco dei ricambi per il prodotto specifico possono essere trovati sul nostro sito web www.texas.dk Se trovate voi stessi i numeri dei pezzi, questo faciliterà il servizio più rapido.

Per l'acquisto di pezzi di ricambio, contattare il proprio rivenditore.

1. Norme di Sicurezza

Come leggere il manuale

Si prega di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni, in particolare le avvertenze di sicurezza contrassegnate dal simbolo:



Quando si utilizza il prodotto, le istruzioni di sicurezza devono essere seguite attentamente. Leggere attentamente questo manuale prima di avviare la macchina. Assicurarsi di sapere come fermare e spegnere il motore in caso di incidente. Tutte le istruzioni relative alla sicurezza e alla manutenzione della macchina sono per la vostra sicurezza.

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni fornite nel presente manuale non possono coprire tutte le situazioni in cui il prodotto può essere utilizzato. L'utente deve pertanto usare buon senso e cautela quando utilizza il prodotto.

Sicurezza nella lavoro zona

- solo in aree pulite e ben illuminate
- Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di esplosione o in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
- La persona che utilizza la macchina è responsabile nei confronti delle altre persone presenti nell'area di lavoro. Non utilizzare mai la macchina quando altre persone, in particolare bambini o animali, sono nelle vicinanze.
- Questa macchina è un prodotto elettrico. È quindi importante che non entri mai in contatto con l'acqua o venga utilizzata in ambienti umidi.

Utilizzo e manutenzione del prodotto

- Questa macchina non deve essere utilizzata per lavori diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali. Il montaggio di pezzi non approvati può comportare un rischio maggiore e pertanto non è legale. Si declina ogni responsabilità per incidenti o altri danni accaduti a causa dell'uso di ricambi non originali.
- Prima di utilizzare la macchina, il rivenditore o altra persona qualificata deve istruirvi sull'uso della stessa.
- I minorenni non possono utilizzare la macchina.
- La macchina può essere prestata solo a persone che sanno come usarla. Questo manuale deve accompagnare la macchina in ogni circostanza.
- La macchina può essere utilizzata solo da persone riposate, sane e in forma. Se il lavoro è faticoso, si devono effettuare frequenti frenate. Non utilizzare la macchina sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
- Prima di iniziare, controllare sempre che tutti i bulloni e i dadi siano serrati.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza la macchina.
- Mantenere la testina del tagliabordi pulita e libera da erba o erbacce incastrate.
- Tenere i bambini e le altre persone ad una distanza di almeno 5 metri dall'area di lavoro.
- La batteria deve essere sempre rimossa quando:
 1. si esegue la manutenzione.
 2. la macchina viene lasciata incustodita.
- Durante il trasporto, l'interruttore principale deve essere spento.

2. Identificazione della macchina e dei componenti

Vedi Fig. 1 + 2

1. Interruttore on/off
2. Blocco di sicurezza
3. Maniglia di comando
4. Pacco batteria*
5. Collare di regolazione dell'asta
6. Cappuccio di sicurezza
7. Piastra del mandrino
8. Sicurezza di distanza
9. Lama da taglio
10. Testina
11. Blocco per inclinazione testina
12. Blocco per la rotazione della testina
13. Maniglia anteriore
14. Pulsante per la regolazione della maniglia anteriore
15. Pulsante per la visualizzazione della capacità residua della batteria
16. Led autonomia batteria
17. Pulsante di blocco
18. Luci di controllo
19. Caricabatterie*
20. Vite per il montaggio della piastra del mandrino
21. Viti per il montaggio della protezione di sicurezza

*La batteria/caricabatterie non sono inclusi per le macchine singole

3. Disimballaggio e montaggio

1. Disimballare tutti i componenti e disporli su una superficie piana e stabile.
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e i dispositivi di spedizione.
3. Assicuratevi che il contenuto della consegna sia completo e privo di danni. Se trovate parti mancanti o danneggiate, non usate il prodotto ma contattate il vostro rivenditore. L'uso di un prodotto incompleto o danneggiato rappresenta un pericolo per le persone e la proprietà.
4. Assicuratevi di avere tutti gli accessori e gli utensili necessari per il montaggio e il funzionamento.
5. Collegare la batteria, spingendola verso il basso fino a sentire un clic
6. Rimuovere la batteria premendo verso il basso i pulsanti di blocco della batteria e tirandola verso l'alto.

NOTA: rimuovere sempre la batteria prima del montaggio e della manutenzione.

Montaggio della protezione di sicurezza. Vedere Fig. 3

Capovolgere il tagliabordi. Montare la protezione sulla testa del motore, ruotarlo per bloccarlo in posizione, quindi fissare la protezione di sicurezza con 2 viti (21)

Questa protezione è destinata a impedire che oggetti vengano lanciati verso l'operatore. La protezione protegge inoltre l'operatore dal contatto accidentale con la testina del decespugliatore.

Controllare che la protezione sia integra e non crepata. Sostituire la protezione se ha subito urti o è incrinata.

Montaggio della piastra del mandrino. Vedere Fig. 4

Posizionare la piastra del mandrino (7) sul mandrino e fissarla in posizione con la vite (20) in dotazione.

Nota: filettatura opposta (fissare ruotando in senso antiorario)

Montaggio della protezione per le piante. Vedere Fig. 5

Fissare la protezione per le piante (8) negli appositi fori posti sulla testina del motore.

Montaggio e rimozione di una lama. Vedere Fig. 6+7

Posizionare il foro grande della lama sul supporto della lama nella parte inferiore della piastra del mandrino. Quindi tirare la lama verso l'esterno in modo che il foro piccolo si adatti al supporto.

Per rimuovere la lama, spingerla verso il centro del mandrino e poi farla scorrere via.

Montaggio della maniglia anteriore. Vedere Fig. 8

Premere il pulsante (14) su entrambi i lati e montare la maniglia anteriore sull'asta. Ruotare la maniglia anteriore all'angolazione preferita. Rilasciare il pulsante e assicurarsi che la maniglia scatti in posizione di blocco.

Impostazione della lunghezza dell'unità. Vedere Fig. 10

Allentare il collare di regolazione dell'asta (5), tirare l'asta telescopica fino alla lunghezza desiderata. Serrare nuovamente il collare di regolazione dell'albero.

Impostazione dell'angolazione della testa di taglio. Vedere Fig. 11

Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio (11). Inclinare la testina di taglio (10) nella posizione preferita. Rilasciare il bloccaggio e assicurarsi che la testina scatti in posizione di bloccaggio.

4. Batteria

*La batteria non è inclusa per le macchine singole

Attenzione: non tentare di smontare, cortocircuitare o esporre la batteria a calore estremo o al fuoco, poiché ciò può causare gravi danni e danni permanenti alla batteria!

Al momento della consegna, la batteria non è completamente carica.

Ricarica

- Utilizzare il caricatore originale* con art. n. 90063242 o 90063241.
- Prima di utilizzare la batteria per la prima volta, si consiglia di caricarla completamente.

Luci a LED	Pacco batteria
Tutti i LED sono accesi	Completamente carica (75-100%).
I LED 1, LED 2, LED 3 sono accesi.	La batteria è carica al 50%-75%
II LED 1, il LED 2 sono accesi.	La batteria è carica al 25%-50%.
LED 1 sono accesi	La batteria è carica allo 0%-25%
II LED 1 lampeggia	Il pacco batteria è scarico. Caricare la batteria .

Nota: le spie luminose sono solo indicative e non indicano la potenza esatta.

Importante: per proteggere la batteria dalla scarica completa, la macchina si arresta quando la batteria è quasi scarica.

La macchina non deve essere riavviata dopo lo spegnimento automatico, poiché ciò potrebbe danneggiare la batteria. La batteria deve essere ricaricata prima di poter continuare il lavoro.





5. Caricabatterie

Una carica completa della batteria richiede circa 60 minuti per una batteria da 2,0 Ah, 120 minuti per una batteria da 4,0 Ah e 150 minuti per una batteria da 5,0 Ah.

- Utilizzare solo il caricabatterie originale.
- Non tentare di caricare nel caricabatterie altri tipi di batterie, ad eccezione delle batterie originali con codice art. 90063245 (2,0 Ah), 90063246 (4,0 Ah) o 90063247 (5,0 Ah).
- Conservare il caricabatterie in un ambiente asciutto e caldo (10-25 gradi C) e utilizzarlo solo in ambienti chiusi. Deve essere collegato a una normale presa da 230 V CA.
- Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

- La superficie della batteria può riscaldarsi durante la carica. Questo è normale.
- Non coprire la batteria o il caricabatterie durante la carica. Lasciare libera ventilazione dell'aria.

Inserire la batteria negli slot del caricabatterie e farla scorrere in posizione finché non si blocca. Vedere Fig. 9

Stato	
	Ricarica
	Completamente carica
	Valutare
	Difettoso

Importante: il caricabatterie si fermerà quando la batteria sarà carica. Tuttavia, non è consigliabile lasciare la batteria nel caricabatterie per più di 24 ore. Si consiglia di scaricare completamente la batteria e ricaricarla completamente ogni volta che è possibile, in quanto può aumentare la salute della batteria. Ma la carica parziale non danneggerà la batteria.

Per rimuovere la batteria dal caricabatterie, premere i pulsanti laterali verso il basso ed estrarre la batteria.

Prima di riporlo in inverno, la batteria deve essere completamente carica e tenuta al caldo a 10-20 gradi C. Caricarla ogni 3 mesi. Assicurarsi di mantenere i fori di ventilazione puliti e privi di sporcizia. Conservare il caricabatterie al chiuso a una temperatura compresa tra 5 e 25 gradi C.

6. Utilizzo

Prima dell'uso, assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente e che il relativo blocco sia in posizione.

Per avviare la macchina premere prima il blocco di sicurezza (2) e poi l'interruttore di accensione/spengimento (1). Arrestare la macchina rilasciando l'interruttore di accensione/spengimento.

7. Abbigliamento

Durante l'uso della macchina, indossare abiti da lavoro aderenti, guanti da lavoro resistenti, protezioni acustiche, occhiali di sicurezza e stivali con soles antiscivolo.

8. Consigli e suggerimenti

Rifinitura.

Tenere la testina del tagliabordi appena sopra il terreno senza forzarla verso il terreno.

Taglio.

Il trimmer è ideale per tagliare l'erba difficile da raggiungere utilizzando un normale tosaerba. Mantenere la testina parallelo al terreno durante il taglio. Evitare di premere la testina del tagliabordi contro il terreno poiché ciò potrebbe rovinare la prato e danneggiare l'utensile.

Non lasciare che la testina del tagliabordi entri costantemente in contatto con il terreno durante il taglio normale, poiché ciò può causare danni e usura alla testina del tagliabordi.

10. Manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi intervento di assistenza e manutenzione, è necessario scollegare l'alimentazione, ovvero rimuovere la batteria dall'utensile.

- Rimuovere la batteria prima di pulire e riporre la macchina.
- Pulire l'alloggiamento e le altre parti con una spazzola morbida e un panno umido. Non utilizzare mai detergenti o solventi aggressivi.
- Evitare che l'acqua entri nella macchina.

11. Conservazione

Conservare il trimmer asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Si raccomanda di non lasciarlo appoggiato sulla testina del trimmer. Appenderlo a una parete nell'impugnatura.

12. Specifiche tecniche

Modello	Modello GTX2000
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria voltaggio	20V
Capacità	(2 Ah)
Larghezza di taglio	25 centimetri
Effetto motore	9000 minuti ⁻¹
Peso netto (utensile soltanto)	1,75 kg

13. Termini e condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia è di 2 anni per gli utenti finali privati nei paesi dell'UE. I prodotti venduti per uso commerciale hanno un periodo di garanzia di solo 1 anno.

La garanzia copre i difetti di materiale e/o fabbricazione.

Restrizioni e requisiti

La normale usura e la sostituzione delle parti soggette a usura NON sono coperte dalla garanzia.

Parti soggette ad usura, che NON sono coperte per più di 12 mesi:

- Protezione e lama di taglio
- Batteria: se la batteria non viene conservata correttamente (al riparo dal gelo e ricaricata ogni 3 mesi), la durata è garantita solo per 6 mesi .

La garanzia NON copre danni/guasti causati da:

- Mancanza di servizio e manutenzione
- Cambiamenti strutturali
- Esposizione a condizioni esterne insolite
- Se la macchina è stata utilizzata in modo improprio o sovraccaricata
- Utilizzo di pezzi di ricambio non originali.
- Altre condizioni per le quali il Texas non può essere ritenuto responsabile.

Se un caso è un reclamo in garanzia o meno è determinato in ogni caso da un centro di assistenza autorizzato. La ricevuta è la nota di garanzia, motivo per cui dovrebbe essere sempre conservata al sicuro.

RICORDA: Per l'acquisto di pezzi di ricambio e per qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia, è necessario comunicare sempre il numero di art. (ad esempio 90063XXX), l'anno e il numero di serie.

** Ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.*

14. Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Mulig løsning
Trimmeren virker ikke	Er batteriet sat korrekt i trimmeren?	Skub batteriet på plads
	Er batteriet afladet?	Oplad batteriet
	Er batteriet defekt?	Kontakt Texas eller et serviceværksted.
	Er trimmeren defekt?	

14. Troubleshooting

Symptom	Possible causes	Possible solution
Device does not work	Battery not slotted in correctly?	Slot battery into place
	Battery pack discharged?	Charging the battery pack
	Battery pack defective?	Contact Texas customer service or service workshop
	Is the device defective?	

14. Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Gerät funktioniert nicht	Akku ist nicht richtig eingelegt?	Akku in richtige position einlegen
	Akku ist entladen?	Akku aufladen
	Akku ist defekt?	Wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter
	Gerät ist defekt?	

14. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Possibile soluzione
Il dispositivo non funziona	La batteria non è inserita correttamente?	Inserire la batteria in posizione
	La batteria è scarica?	Caricare il pacco batteria
	La batteria è difettosa?	Contatta il servizio clienti o l'officina di assistenza del Texas
	Il dispositivo è difettoso?	

EU Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of conformity
EU Konformitätserklärung
Dichiarazione di conformità CE

DK
GB
DE
IT



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller • produttore

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • erklært hermit, dass der folgende • con la presente certifica che quanto segue

Græstrimmer batteri • Grass trimmer battery • Akku-Freischneider • Decespugliatore a batteria

GTX2000

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • den Spezifikationen der Geräterichtlinie und nachfolgenden Abänderungen entspricht • è conforme alle specifiche della Direttiva Dispositivi e successive modifiche

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder •
Conforms with the following standards • den folgenden Normen entspricht • Il materiale è prodotto in conformità con seguendo gli standard

**EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15, EN 50636-2-91:2014, EN 62233:2008,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021**

L_{WA}: 92 dB(A)

L_{pA}: 84,7 dB(A)

Vibrations A_h: 1.995 m/s² (rear handle) / 2.089 m/s² (front handle)

Serial numbers: 2502511001 - 2712519999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
10.02.2025

Responsible for documentation
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Managing Director



